REF. 1083/14

Digitálny volací modul 2VOICE SINTHESI STEEL

s displejom a klávesnicou, Ref. 1083/14

Návod na inštaláciu, zapojenie a programovanie digitálneho volacieho modulu 2Voice Sinthesi Steel s displejom a klávesnicou (Ref. 1083/14) vrátane ovládania pre používateľa.



2Voice · Displej 2 × 16 znakov · Klávesnica · Bluetooth

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/14.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-051D, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s volacím modulom	užívateľ
02	Volanie účastníkov	užívateľ
03	Hovor a otvorenie dverí	užívateľ
04	Otvorenie dverí a vjazdu kódom	užívateľ
05	Špeciálne kódy	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s volacím modulom

Volací modul **Ref. 1083/14** pre systém **2Voice** má displej, číselnú klávesnicu a hlasovú jednotku. Účastníka zavoláte výberom mena z abecedného zoznamu alebo zadaním kódu na klávesnici. Vchod otvoríte osobným kódom.

- zavolať možno všetkých účastníkov systému (128 účastníkov pre 32 stúpačiek) zadaním fyzického kódu (2 číslice pre číslo stúpačky a 3 číslice pre číslo bytu),
- LCD displej s dvoma riadkami po 16 znakov so zobrazením zoznamu účastníkov,
- alfanumerická klávesnica,
- zoznam so 4200 menami; ku každému menu možno priradiť 4-ciferný kód na otvorenie dverí,
- menám možno priradiť 4-ciferné logické kódy volania,
- 100 kódov na otvorenie dverí, ktoré nie sú priradené k menám,
- výber mena šípkami a vyhľadávanie podľa začiatočného písmena,
- ovládanie elektrického zámku hlavného vchodu a výstup na ovládanie zámku vjazdu pre vozidlá,
- impulz na otvorenie dverí (voľný alebo chránený súkromím),
- funkcia pošťák: otvorenie hlavného vchodu tlačidlom v naprogramované dni a hodiny,
- priame volanie na recepciu súčasným stlačením dvoch tlačidiel,
- ovládanie tlačidla Hall hlavného vchodu a snímača dverí hlavného vchodu,
- správa videovstupu pre kontrolnú kameru a signálu T pre videoprepínač Ref. 1083/69,
- trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora a mikrofónu,
- programovanie cez Bluetooth pomocou prenosných zariadení so špeciálnym softvérom.

Naprogramovanie mien, kódov, časových pásiem, nastavenie hlasitosti a pripojenie zámkov robí technik (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Ovládacie prvky

- **Šípky ↑↓** – prechádzanie zoznamom mien
- **Číselná alfanumerická klávesnica** – zadávanie kódov a začiatočných písmen mien
- **X** – zmazanie zadaných znakov, návrat do pokoja
- **Volanie** – uskutočnenie volania, odoslanie špeciálneho kódu
- **Otvorenie dverí** – zadanie a potvrdenie kódu na otvorenie dverí
- **Pošťák** – otvorenie hlavného vchodu v naprogramovaných dňoch a hodinách
- **Displej** – dva riadky po 16 znakov

02 Volanie účastníkov

2.1 Displej v pokoji

V pokoji displej zobrazuje:

SELECT NAME ↑↓ AND PRESS

(vyberte meno šípkami ↑↓ a stlačte)

Ak v zozname nie sú vložené žiadne mená, displej zobrazí:

TYPE CODE PRESS

(zadajte kód a stlačte)

2.2 Volanie zadaním fyzického kódu

Ak je volací modul nastavený na fyzické kódy, zadajte 5-ciferný kód **ccnnn**:

- **cc** – číslo stúpačky (od 00 do 31),
- **nnn** – číslo bytu (od 000 do 127).

V systémoch bez stúpačkového modulu Ref. 1083/50 je kód stúpačky 00.

Zadané číslice sa zobrazia, napríklad:

CODE: 01003

1. Pri chybe zmažte znak tlačidlom **X**.
2. Stlačte **Volanie** 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa volanie. Počas celého čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje CALLING (volanie).

Fyzický kód začínajúci nulami možno zadať bez núl. Napríklad kódom 1001 zavoláte účastníka 001 zo stúpačky 01.

2.3 Volanie zadaním logického kódu

Ak je volací modul nastavený na logické kódy, zadajte kód s najviac 4 číslicami. Zadané číslice sa zobrazia na displeji za nápisom CODE:.

1. Pri chybe zmažte znak tlačidlom **X**.
2. Stlačte **Volanie** 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa volanie. Počas čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje CALLING.

2.4 Volanie výberom mena zo zoznamu

Šípkami prechádzate zoznam mien v abecednom poradí. Meno sa zobrazí na displeji, napríklad:

ROSSI MARIO

1. Šípkami vyberte meno.
2. Stlačte **Volanie** 🔔. Ak je systém voľný, uskutoční sa volanie a počas čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje CALLING.
3. Stlačením **X** sa vrátite do pokoja.

Rýchle vyhľadanie pri dlhom zozname

1. Raz stlačte šípku, zobrazí sa zoznam, napríklad:

ABATE MARIO

1. Na klávesnici zvoľte začiatočné písmeno hľadaného mena. Zobrazí sa prvé meno začínajúce na dané písmeno.
2. Od zobrazeného mena sa pohybujte šípkami a vyhľadajte požadované meno.

Príklad: na nájdenie mena „ROSSI“ stlačte z predchádzajúceho zobrazenia trikrát tlačidlo 7. Zoznam sa nastaví na prvé meno začínajúce na „R“. Ak žiadne meno na „R“ nezačína, zobrazí sa prvé meno v abecednom poradí.

2.5 Volanie na recepciu

Ak systém obsahuje recepciu nastavenú na „denný“ režim, zachytáva a spravuje všetky hovory z hlavných volacích modulov. Recepciu v „dennom“ stave možno zavolať aj priamo tlačidlom **Volanie** 🔔 bez akéhokoľvek výberu alebo súčasným stlačením viacerých tlačidiel.

Ak je systém voľný, uskutoční sa volanie a počas čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje CALLING.

2.6 Keď volanie nevyjde

Displej	Význam
WRONG / CODE (nesprávny kód)	Kód nie je platný. Modul sa vráti do pokoja.
LINE BUSY / WAIT (linka obsadená, čakajte)	Kód je platný, ale systém je obsadený. Keď sa systém uvoľní, volanie zopakujte.

03 UŽÍVATEĽ
Hovor a otvorenie dverí

3.1 Počas hovoru

Ak účastník zodvihne slúchadlo, modul nadviaže hovor a počas celej doby hovoru (max. 10 minút) displej zobrazuje:

SPEAK PLEASE

(hovorte)

Keď volaný účastník zloží slúchadlo, hovor sa skončí a modul sa vráti do pokoja.

3.2 Účastník vám otvorí

Ak účastník stlačí tlačidlo na otvorenie hlavného vchodu alebo vjazdu pre vozidlá, modul aktivuje príslušný výstup a dočasne zobrazí:

COME IN PLEASE

(vstúpte)

3.3 Hovor cez recepciu

Ak hovor zachytí recepcia a volací modul podrží, aby zavolala na byt, displej zobrazí:

WAIT PLEASE

(čakajte)

Keď sa spojenie medzi modulom a recepciou alebo priamo s bytom zavolaným recepciou obnoví, displej zobrazí SPEAK PLEASE.

04 UŽÍVATEĽ
Otvorenie dverí a vjazdu kódom

Ak sú vo volacom module naprogramované kódy na otvorenie dverí (voľné alebo priradené k menám v zozname), dvere pre chodcov alebo vjazd pre vozidlá otvoríte zadaním takého kódu.

- Zámok hlavného vchodu aktivujú kódy od **0001** do **4999**.
- Zámok vjazdu pre vozidlá aktivujú kódy od **5000** do **5999**.

1. V pokoji stlačte **Otvorenie dverí** . Displej zobrazí:

CODICE APERTURA PORTA:

1. Zadajte naprogramovaný 4-ciferný kód. Displej ho zobrazí s hviezdičkami:

DOOR LOCK RELEASE CODE: ****

1. Pri chybe údaje zmažte tlačidlom **X**.
2. Po zadaní stlačte **Otvorenie dverí** . Displej sa vráti do pokoja.

Ak je kód medzi naprogramovanými, zámok sa aktivuje a displej zobrazí COME IN PLEASE (vstúpte). Ak kód nie je medzi naprogramovanými, zámok sa neaktivuje a displej zobrazí WRONG CODE (nesprávny kód).

4.1 Funkcia „pošťák“

Ak sú vo volacom module naprogramované časové pásma a funkcia je aktívna, hlavný vchod možno v stanovených dňoch a hodinách otvoriť jednoduchým stlačením tlačidla **Pošťák** .

Po stlačení tohto tlačidla možno zadať ľubovoľný kód otvorenia dverí na otvorenie vjazdu pre vozidlá.

4.2 Ovládanie zámkov

Volací modul má 3 výstupy na ovládanie zámkov. Pripája ich technik.

- **SE+, SE-**: priame ovládanie elektrického zámku hlavného vchodu s vybitím kondenzátora a prídržným prúdom.
- **C, NC, NO**: prepínací kontakt ovládaný paralelne so SE+, SE-, s kontaktmi vhodnými na priame pripojenie externe napájaných elektrických zámkov.
- **SE2, SE2**: výstup na externé ovládanie elektrického zámku vjazdu pre vozidlá. Je NEVHODNÝ na priame ovládanie (bežne sa používa na aktiváciu riadiacej jednotky elektrickej brány).

Na svorky **PA, CT** možno pripojiť tlačidlo na ovládanie hlavných vchodov.

05 UŽÍVATEĽ
Špeciálne kódy

Ak systém obsahuje špeciálne dekodéry, volací modul môže vysielať povely na aktiváciu výstupov ovládajúcich záťaže (svetlá, brány a pod.).

1. V pokoji stlačte tlačidlo **0**. Displej zobrazí:

CODE: 0

1. Podržte tlačidlo **0** 2 s. Modul prejde do režimu špeciálneho kódu a displej zobrazí:

SPECIAL CODE: 0

1. Zadajte 3-ciferný kód (od 1 do 255) naprogramovaný v špeciálnom dekodéri, ktorý sa má aktivovať. Displej ho zobrazí s hviezdičkami:

SPECIAL CODE: 0***

1. Tlačidlom **X** zadané údaje zmažete.
2. Po dokončení zadávania stlačte **Volanie** na odoslanie kódu. Displej sa vráti do pokoja.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať účastníka fyzickým kódom	zadať 5-ciferný kód ccnnn (cc = stúpačka 00 – 31, nnn = byt 000 – 127) a stlačiť 🔔
zavolať účastníka logickým kódom	zadať kód (max. 4 číslice) a stlačiť 🔔
zavolať účastníka podľa mena	vybrať meno šípkami ↑↓ a stlačiť 🔔
rýchlo nájsť meno v dlhom zozname	raz stlačiť šípku, zvoliť začiatočné písmeno na klávesnici, potom šípkami
zavolať recepciu	stlačiť 🔔 bez výberu (ak je recepcia v „dennom“ režime)
zmazať zadané znaky / vrátiť sa do pokoja	stlačiť X
otvoriť dvere kódom	stlačiť ⊸, zadať 4-ciferný kód a znova stlačiť ⊸
otvoriť vjazd pre vozidlá	kódom od 5000 do 5999
otvoriť vchod ako pošťák	stlačiť ⊸ (v naprogramované dni a hodiny)
odoslať špeciálny kód	podržať 0 na 2 s, zadať kód 1 – 255 a stlačiť 🔔

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-051D, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-051D, DS1083-094D, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.