urmet

NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1083/19

# Digitálny volací modul SINTHESI S2 2VOICE

## s displejom a klávesnicou, Ref. 1083/19



Návod na inštaláciu, programovanie a používanie digitálneho volacieho modulu SINTHESI S2 2VOICE Ref. 1083/19 s displejom a klávesnicou pre systém 2Voice.

2Voice | Displej | Klávesnica | Bluetooth

**Pre koho**

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

**Platí pre**

Ref. 1083/19.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-035D, DS1083-094D, DS1083-031, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa s volacím modulom | užívateľ |
| 02 | Volanie účastníkov | užívateľ |
| 03 | Hovor a otvorenie dverí | užívateľ |
| 04 | Špeciálne kódy | užívateľ |
| 05 | Rýchly prehľad | užívateľ |

UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa s volacím modulom

Digitálny volací modul **Ref. 1083/19** je určený pre systém **2Voice**. Je zostavený z dvoch modulov Sinthesi a obsahuje 15-tlačidlovú alfanumerickú klávesnicu a displej s 2 riadkami po 16 znakov. Účastníka zavoláte zadaním kódu alebo výberom mena zo zoznamu, vchod otvoríte osobným kódom.

- volanie všetkých účastníkov systému (128 účastníkov pre 32 stúpačiek) zadaním fyzického kódu (2 číslice pre číslo stúpačky a 3 číslice pre číslo bytu),
- zoznam so 4200 menami; ku každému menu možno priradiť 4-ciferný kód na otvorenie dverí,
- 4-ciferné logické kódy volania priradené k menám,
- 100 kódov na otvorenie dverí, ktoré nie sú priradené k menám,
- výber mena šípkami a vyhľadávanie podľa začiatočného písmena,
- otvorenie hlavného vchodu aj vjazdu pre vozidlá (impulz otvorenia dverí, voľný alebo chránený funkciou súkromia),
- funkcia poštár: priame otvorenie hlavného vchodu tlačidlom ⊸ v naprogramovaných dňoch a časoch,
- priame volanie na recepciu,
- vysielanie špeciálnych kódov na ovládanie svetiel, brán a pod.,
- ovládanie video vstupu pre kamery dohľadu a signálu T pre video prepínač Ref. 1038/69,
- výstup ILA pre zariadenie pre nepočujúcich Ref. 1148/48,
- programovanie cez Bluetooth pomocou prenosných zariadení s príslušným softvérom.

K modulu možno pripojiť kamerový modul Ref. 1748/40 (farebný) a vytvoriť tak vstupný panel videotelefónu.

> i Montáž, zapojenie svoriek a pripojenie kamerového modulu, nastavenie hlasitosti reproduktora a mikrofónu, ako aj programovanie modulu a recepcie vykonáva technik (pozri návod na inštaláciu). Recepciu 2Voice Ref. 1083/40 a volací modul 2Voice Ref. 1083/13 možno programovať (konfigurácia, zoznam mien a kódy na otvorenie dverí) z počítača so systémom Windows XP alebo novším pomocou softvéru 2Voice PC; potrebný je .net framework 3.5 (možno stiahnuť zo stránky Microsoft ®).

UŽÍVATEĽ

# 02 Volanie účastníkov

## 2.1 Čo ukazuje displej v pokoji

V pokoji displej zobrazuje:

**SELECT NAME ↑↓ AND PRESS** – vyberte meno ↑↓ a stlačte

Ak v zozname nie sú vložené žiadne mená, displej zobrazí:

**TYPE CODE PRESS** – zadajte kód a stlačte

## 2.2 Volanie fyzickým kódom

Ak je modul nastavený na fyzické kódy, zadajte 5-ciferný kód **ccnnn**, kde **cc** je stúpačka (00 až 31) a **nnn** číslo bytu (000 až 127). V systémoch bez stúpačkového modulu Ref. 1083/50 je kód stúpačky 00.

Zadané číslice sa zobrazia, napríklad:

**CODE: 01003**

Fyzický kód začínajúci nulami možno zadať bez núl (napr. fyzický kód 1001 zavolá stúpačku 01, účastníka 001).

1. Zadajte kód. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa volanie.

## 2.3 Volanie logickým kódom

Ak je modul nastavený na logické kódy, zadajte kód s najviac 4 číslicami. Zadané číslice sa zobrazia za nápisom:

**CODE:**

1. Zadajte kód. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa volanie.

## 2.4 Volanie výberom mena zo zoznamu

Šípkami prechádzajte zoznam mien v abecednom poradí. Mená sa zobrazujú na displeji, napríklad:

**ROSSI MARIO**

- Tlačidlom 🔔 zavoláte zobrazeného účastníka (ak je systém voľný).
- Tlačidlom **X** sa obnoví pokojový stav.

### Rýchlejšie vyhľadávanie

Ak zoznam obsahuje veľa mien:

1. Raz stlačte šípku, zobrazí sa zoznam a prvé meno, napríklad **ABATE MARIO**.
2. Klávesnicou zvoľte začiatočné písmeno hľadaného mena. Zobrazí sa prvé meno začínajúce na dané písmeno. Ak žiadne meno na toto písmeno nezačína, zobrazí sa prvé meno v abecednom poradí.
3. Šípkami sa potom pohybujte v zozname od zobrazeného mena.

Napríklad na nájdenie mena „ROSSI“ stlačte tlačidlo 7 trikrát – zoznam sa nastaví na prvé meno začínajúce na „R“.

### 2.5 Volanie na recepciu

Ak systém obsahuje recepciu nastavenú na „denný“ režim, zachytáva a spravuje všetky hovory z hlavných volacích modulov. Recepciu v „dennom“ režime možno volať aj priamo tlačidlom 🔔 bez akéhokoľvek výberu, alebo súčasným stlačením dvoch tlačidiel.

### 2.6 Stavy displeja pri volaní

| Displej | Význam |
|---|---|
| **CALLING** | Volanie prebieha. Zobrazuje sa počas celej doby čakania na zdvihnutie (max. 60 s). |
| **WRONG CODE** | Nesprávny kód. Modul sa vráti do pokojového stavu. |
| **LINE BUSY WAIT** | Linka je obsadená, čakajte. Keď je systém opäť voľný, volanie zopakujte. |

## 03 UŽÍVATEĽ
## Hovor a otvorenie dverí

### 3.1 Počas hovoru

Keď volaný účastník zdvihne slúchadlo, nadviaže sa hovor. Počas celej doby hovoru (max. 10 minút) displej zobrazuje:

**SPEAK PLEASE** – hovorte

- Ak účastník stlačí tlačidlo otvorenia hlavného vchodu alebo vjazdu, modul aktivuje príslušný výstup a dočasne zobrazí **COME IN PLEASE** – vstúpte.
- Keď volaný účastník zloží, hovor sa ukončí a modul sa vráti do pokojového stavu.
- Ak hovor zachytí recepcia a modul prepne do čakania, aby zavolala vnútornú jednotku, displej zobrazí **WAIT PLEASE** – čakajte. Po obnovení spojenia s recepciou alebo priamo s vnútornou jednotkou, ktorú recepcia zavolala, sa zobrazí **SPEAK PLEASE** – hovorte.

### 3.2 Otvorenie dverí kódom

Ak sú v module naprogramované kódy otvárania dverí (voľné alebo priradené k menám v zozname), môžete dvere (pre chodcov) alebo vjazd pre vozidlá otvoriť zadaním kódu. Zámok hlavného vchodu sa aktivuje pre kódy od **0001** do **4999**, zámok vjazdu pre vozidlá pre kódy od **5000** do **5999**.

1. V pokoji stlačte 🔑. Displej zobrazí výzvu na zadanie kódu otvorenia dverí.
2. Zadajte naprogramovaný 4-ciferný kód. Displej ho zobrazí s hviezdičkami: **DOOR LOCK RELEASE CODE:** **** (kód otvorenia dverí).

3. Pri chybe údaje zmažte tlačidlom **X**.
4. Po zadaní stlačte . Displej sa vráti do pokojového stavu.

Ak je kód medzi naprogramovanými, zámok sa aktivuje a displej zobrazí **COME IN PLEASE** – vstúpte. Ak kód nie je medzi naprogramovanými, zámok sa neaktivuje a displej zobrazí **WRONG CODE** – nesprávny kód.

### 3.3 Funkcia „poštár“

Ak sú v module naprogramované časové pásma a funkcia je aktívna, hlavný vchod možno otvoriť v stanovených dňoch a časoch jednoduchým stlačením tlačidla .

Po stlačení tohto tlačidla možno zadať ľubovoľný kód otvárania dverí na otvorenie vjazdu pre vozidlá.

## 04 UŽÍVATEĽ Špeciálne kódy

Ak systém obsahuje špeciálne dekodéry, volací modul môže vysielať povely na aktiváciu výstupov ovládajúcich záťaže (svetlá, brány a pod.).

1. V pokoji stlačte tlačidlo 0. Displej zobrazí **CODE: 0**.
2. Tlačidlo 0 podržte 2 s. Modul sa prepne do režimu špeciálnych kódov a displej zobrazí **SPECIAL CODE: 0**.
3. Zadajte 3-ciferný kód (od 1 do 255) naprogramovaný v špeciálnom dekodéri, ktorý sa má aktivovať. Displej zobrazí kód s hviezdičkami, napríklad **SPECIAL CODE: 0*****.
4. Tlačidlom **X** zadané údaje zmažete.
5. Po dokončení zadávania stlačte – kód sa odošle. Displej sa vráti do pokojového stavu.

UŽÍVATEĽ

# 05 Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| zavolať účastníka fyzickým kódom | zadať 5-ciferný kód ccnnn a stlačiť 🔔 |
| zavolať účastníka logickým kódom | zadať kód (najviac 4 číslice) a stlačiť 🔔 |
| zavolať účastníka podľa mena | šípkami vybrať meno a stlačiť 🔔 |
| rýchlo nájsť meno v zozname | stlačiť šípku, potom tlačidlo s začiatočným písmenom, šípkami vybrať meno |
| zavolať recepciu | stlačiť 🔔 bez výberu, alebo súčasne stlačiť dve tlačidlá |
| opraviť zadaný znak / zrušiť výber | tlačidlo **X** |
| otvoriť dvere alebo vjazd kódom | stlačiť ⊸, zadať 4-ciferný kód, stlačiť ⊸ |
| otvoriť hlavný vchod (poštár) | v nastavených dňoch a časoch stlačiť ⊸ |
| odoslať špeciálny kód | stlačiť 0, podržať 0 na 2 s, zadať kód 1 – 255, stlačiť 🔔 |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-035D, DS1083-094D, DS1083-031, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-035D, DS1083-094D, DS1083-031, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.