REF. 1372/100

Ústredňa AGORA 2 – základ, 0/0

Návod obsahuje opis telefónnej ústredne AGORÀ 2, jej konfiguráciu a postupy používania telefónnych funkcií na vonkajších a vnútorných linkách.

AGORÀ 2 | Telefónna ústredňa | Interkom | PSTN | DISA



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1372/100.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1372-015G, DS1372-014A, DS1372-019A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Telefónne funkcie na vonkajších linkách	užívateľ
02	Telefónne funkcie na vnútorných linkách	užívateľ
03	Ďalšie funkcie	užívateľ
04	Doplnkové telefónne funkcie	užívateľ
05	Telefónne funkcie pri hovoroch zo vstupného panela	užívateľ
06	Ovládanie dverí a relé	užívateľ
07	Prevádzka pri výpadku napájania	užívateľ
08	Číslovací plán a skrátené kódy	užívateľ
09	Tóny a zvonenia	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Telefónne funkcie na vonkajších linkách

Ústredňa umožňuje iba tónovú voľbu MF.

1.1 Volanie na vonkajšej linke

Ak chcete uskutočniť hovor na vonkajšej linke:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vyberte linku, ktorú chcete použiť, zadaním príslušného kódu:

- 80 pre ľubovoľnú voľnú súkromnú linku.
- 0 pre ľubovoľnú voľnú linku.
- 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

1. Počkajte a pokračujte podľa odozvy:

- Ak počujete oznamovací tón, do 10 sekúnd zadajte číslo, na ktoré chcete volať.
- Ak počujete odmietací tón, pobočka nemá povolené vonkajšie volania. Položte slúchadlo.
- Ak počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“, všetky linky sú obsadené. Položte slúchadlo alebo si rezervujte vonkajšiu linku.

Automatické smerovanie cez rozhranie GSM Domus Cell

Hovory na určité čísla, napríklad mobilné čísla, možno smerovať cez rozhranie GSM Domus Cell a dosiahnuť tak výhodnejšiu cenu hovoru. Ak chcete túto službu používať, na linku PSTN treba nainštalovať rozhranie Domus Cell. Dostupné modely sú uvedené v katalógu Urmet.

Postupujte takto:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 0 na obsadenie linky.
3. Počkajte na odozvu a pokračujte podľa jej typu:

- Ak počujete oznamovací tón, zadajte číslo, na ktoré chcete volať. Prvú číslicu musíte zadať do 10 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa telefón zablokuje.
- Ak počujete výstražný tón, pobočka nemá povolené vonkajšie volania. Položte slúchadlo.
- Ak počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“, nie je voľná žiadna linka. Položte slúchadlo alebo si rezervujte vonkajšiu linku.

Hovory na čísla začínajúce naprogramovaným kódom sa automaticky smerujú na linku, na ktorej je aktívne rozhranie Domus Cell. Ak sú napríklad k ústredni PABX pripojené dve linky a na druhej linke je

nainštalované a aktivované rozhranie Domus Cell s kódom 3, po zadaní mobilného čísla sa hovor uskutoční cez linku 2.

Príslušným naprogramovaním možno povoliť aj smerovanie hovorov cez linku PSTN, ak je linka s rozhraním GSM, cez ktorú sa mali uskutočniť, už obsadená. Podobne možno povoliť smerovanie hovorov na čísla pevných liniek cez rozhranie GSM.

1.2 Volanie na číslo z telefónneho zoznamu

Z pobočky možno volať na číslo uložené v telefónnom zozname pomocou skráteného kódu. Každá pobočka má prístup k spoločnému zoznamu so 100 číslami. Skrátené kódy majú tri číslice, od 000 do 099.

Ak chcete na vonkajšej linke volať na číslo uložené v zozname:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 39 a potom skrátený kód 000 ÷ 099 priradený telefónnemu číslu, na ktoré chcete volať.
3. Počkajte, kým ústredňa uskutoční požadované volanie, a pokračujte podľa odozvy:

- Ak je volanie úspešné, nadviaže sa hovor.
- Ak počujete hlásenie „Pamäťové pozície 000 až 099 sú prázdne“, k zadanému kódu nie je v zozname priradené žiadne číslo. Položte slúchadlo.
- Ak počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“, všetky linky sú obsadené. Položte slúchadlo alebo si rezervujte vonkajšiu linku.

1.3 Rezervácia vonkajšej linky

Vonkajšiu linku si môžete rezervovať, ak je požadovaná linka alebo všetky linky obsadené, teda keď pri pokuse o vonkajšie volanie počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“.

Po uvoľnení linky bude telefón, z ktorého bola rezervácia vykonaná, zvoniť 25 sekúnd.

Po zaznení hlásenia „Linka nie je dostupná“ postupujte takto:

1. Zadajte R30 a počkajte na potvrdzovací tón.
2. Položte slúchadlo.
3. Keď sa linka uvoľní, telefón zazvoní.
4. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
5. Zadajte číslo, na ktoré chcete volať. Prvú číslicu musíte zadať do 10 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa telefón odpojí.

Keď počujete oznamovací tón v kroku 4, linka je už obsadená pre váš hovor a možná je iba priama voľba čísla. Po rezervácii nemožno volať na číslo z telefónneho zoznamu pomocou skráteného kódu.

1.4 Prijatie vonkajšieho hovoru

Pri volaní z vonkajšej linky zvonia všetky pobočky s povoleným prijímaním prichádzajúcich hovorov melódiou vonkajšieho volania.

Hovor možno prijať aj z telefónu, ktorý nemá povolené prijímanie prichádzajúcich hovorov. Tento telefón nezvoní, pokiaľ nie je naprogramovaná funkcia prevzatia hovoru.

Po prijatí hovoru prestanú všetky telefóny zvoniť.

Ak chcete prijať hovor na telefóne s povoleným prijímaním:

1. Zdvihnite slúchadlo.

Ak chcete prijať hovor na telefóne bez povoleného prijímania:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 38.
3. Pri telefónoch Director2 doplňte číslo linky alebo stlačte príslušné tlačidlo.

1.5 Zablokovanie telefónu

Ústredňa po 10 sekundách odpojí telefón a zaznie odmietací tón v týchto prípadoch:

- Po zdvihnutí slúchadla nevykonáte žiadnu operáciu.
- Po skončení hovoru nepoložíte slúchadlo.
- Pokúsite sa vykonať nesprávnu alebo nepovolenú operáciu.

Ak chcete telefón opäť aktivovať, položte slúchadlo.

1.6 Podržanie vonkajšieho hovoru

Vonkajší hovor možno podržať bez zrušenia spojenia a neskôr v ňom pokračovať z toho istého telefónu.

Ak chcete podržať vonkajší hovor, zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.

Ak chcete pokračovať v hovore, zadajte R.

Ak počas podržania hovoru položíte slúchadlo, linka bude spätne volať najviac 50 sekúnd. Potom sa hovor ukončí.

1.7 Podržanie vonkajšieho hovoru a prijatie ďalšieho vonkajšieho hovoru

Ak počas vonkajšieho hovoru prichádza druhý telefónny hovor, na ktorý upozorňuje výstražný tón, môžete prvý hovor podržať a druhý prijať. Medzi hovormi môžete prepínať: hovoriť s jedným účastníkom a druhého ponechať v podržaní.

Ak chcete podržať vonkajší hovor a prijať druhý prichádzajúci vonkajší hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Zadajte 9. Prepnete sa na druhý vonkajší hovor.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR alebo položte slúchadlo. Aktívna vonkajšia linka sa uvoľní a podržaná vonkajšia linka spätne zavolá.

1.8 Podržanie vonkajšieho hovoru a uskutočnenie ďalšieho vonkajšieho hovoru

Vonkajší hovor môžete podržať a uskutočniť druhý vonkajší hovor. Medzi hovormi môžete prepínať: hovoriť s jedným účastníkom a druhého ponechať v podržaní.

Ak chcete podržať vonkajší hovor a uskutočniť druhý vonkajší hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Vyberte linku, ktorú chcete použiť, zadaním príslušného kódu:

- 80 pre ľubovoľnú voľnú súkromnú linku.
- 0 pre ľubovoľnú voľnú linku.
- 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

1. Počkajte a pokračujte podľa odozvy:

- Ak počujete oznamovací tón, zadajte číslo, na ktoré chcete volať. Prvú číslicu musíte zadať do 10 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa telefón zablokuje a podržaná linka spätne zavolá.
- Ak počujete odmietací tón, pobočka nemá povolené vonkajšie volania. Položte slúchadlo. Podržaná linka spätne zavolá.
- Ak počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“, všetky linky sú obsadené. Položte slúchadlo. Podržaná linka spätne zavolá.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR alebo položte slúchadlo. Aktívna vonkajšia linka sa uvoľní a podržaná vonkajšia linka spätne zavolá.

1.9 Podržanie vonkajšieho hovoru a uskutočnenie vnútorného hovoru

Vonkajší hovor môžete podržať a uskutočniť vnútorný hovor.

Ak chcete počas vonkajšieho hovoru uskutočniť vnútorný hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Zadajte volané číslo: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR.

Ak počas hovoru položíte slúchadlo, podržaná pobočka spätne zavolá.

Ak počas vnútorného hovoru položíte slúchadlo, nadviaže sa hovor medzi vonkajšou linkou a pobočkou.

1.10 Zaparkovanie vonkajšieho hovoru

Funkcia zaparkovania umožňuje podržať prebiehajúci hovor a prevziať ho z ľubovoľnej inej pobočky.

Ak chcete zaparkovať vonkajší hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 31 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie „Služba je aktívna na linke XX“. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete prevziať zaparkovaný hovor:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 31 a potom číslo zaparkovanej linky: 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

Po zaparkovaní hovoru možno položiť slúchadlá všetkých telefónov. Hovor treba prevziať do 90 sekúnd; tento čas je programovateľný. V opačnom prípade zaparkovaný hovor spätne zavolá.

1.11 Prepojenie vonkajšieho hovoru s ohlásením

Prepojenie s ohlásením umožňuje odovzdať hovor z jedného telefónu na druhý po overení, či volaný účastník hovor prijme.

Ak chcete prepojiť hovor s ohlásením:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Zadajte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť: 41 ÷ 52.
3. Počkajte na odpoveď a pokračujte podľa situácie:

- Ak pobočka odpovie a prijme hovor, položte slúchadlo. Okamžite sa nadviaže hovor s vonkajším účastníkom.
- Ak pobočka neodpovie alebo odmietne hovor a položí slúchadlo, zadajte R a pokračujte v hovore s účastníkom.
- Ak pobočka zvoní, ale neodpovedá, alebo je obsadená, zadajte RR a pokračujte v hovore s vonkajším účastníkom.

1.12 Prepojenie vonkajšieho hovoru bez ohlásenia

Prepojenie bez ohlásenia umožňuje odovzdať hovor z jedného telefónu na druhý bez overenia, či volaný účastník hovor prijme.

Ak chcete prepojiť hovor bez ohlásenia:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Zadajte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť, 41 ÷ 52, a položte slúchadlo.

Môže nastať niektorá z týchto situácií:

- Pobočka zvoní melódiou vonkajšieho volania a účastník zdvihne slúchadlo. Nadviaže sa spojenie s podržanou vonkajšou linkou.
- Pobočka zvoní melódiou vonkajšieho volania, ale účastník nezdvihne slúchadlo. Po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.
- Pobočka je obsadená, účastník počuje výstražný tón a položí slúchadlo. Potom zaznie zvonenie vonkajšieho volania a účastník zdvihne slúchadlo. Nadviaže sa spojenie s podržanou vonkajšou linkou.
- Pobočka je obsadená, účastník počuje výstražný tón a položí slúchadlo. Potom zaznie zvonenie vonkajšieho volania, ale účastník nezdvihne slúchadlo. Po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.
- Pobočka je obsadená, účastník počuje výstražný tón a nepoloží slúchadlo. Po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.
- Ak je výstražný tón vypnutý, hovor sa vráti okamžite.

Ak prepojenie hovoru nie je úspešné, systém spätne volá na pobočku, z ktorej bol hovor prepojený, počas 25 sekúnd. Potom sa hovor ukončí.

1.13 Prepojenie druhého vonkajšieho hovoru

Po podržaní prvého vonkajšieho hovoru možno prepojiť druhý prebiehajúci vonkajší hovor.

Ak chcete prepojiť druhý hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Vonkajší účastník bude počuť hudbu a hlásenie pri podržaní hovoru.
2. Zadajte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť: 41 ÷ 52.

Môže nastať niektorá z týchto situácií:

- Účastník, ktorý hovor prepája, položí slúchadlo bez čakania na odpoveď; ide o prepojenie bez ohlásenia. Prvá podržaná linka spätne zavolá.
- Účastník, ktorý hovor prepája, počká na odpoveď; ide o prepojenie s ohlásením. Volaný účastník hovor prijme. Po položení slúchadla prvá podržaná linka spätne zavolá.
- Účastník, ktorý hovor prepája, počká na odpoveď; ide o prepojenie s ohlásením. Volaný účastník hovor odmietne a položí slúchadlo. Účastník, ktorý hovor prepája, sa opäť pripojí k druhej vonkajšej linke,

ktorá bola predtým podržaná.

Ak prepojenie druhého hovoru nie je úspešné, tento hovor sa ukončí.

Po prepojení alebo ukončení druhého hovoru prvá vonkajšia linka spätne zavolá, keď položíte slúchadlo.

1.14 Konferenčný hovor troch účastníkov

Táto funkcia umožňuje nadviazať konferenčný hovor troch účastníkov: dvoch vnútorných a jedného vonkajšieho alebo jedného vnútorného a dvoch vonkajších.

Ak chcete do prebiehajúceho hovoru pridať ďalšieho účastníka:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte číslo pobočky, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
3. Počkajte na odpoveď, oznámte zámer vytvoriť konferenčný hovor a zadajte R a potom 78.

Počas konferenčného hovoru všetci účastníci počujú tón konferenčného hovoru. Tón sa vypne, keď niektorá z pobočiek položí slúchadlo a tým ukončí konferenčný hovor.

1.15 Oneskorené presmerovanie vonkajších volaní DISA na inú pobočku

Táto funkcia umožňuje presmerovať vonkajšie volania smerujúce na vašu pobočku po piatich zazvoneniach na inú pobočku. Funkcia DISA musí byť povolená. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 325 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 325 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 32540 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

1.16 Funkcia Follow-me

Táto funkcia umožňuje okamžite presmerovať vonkajšie volania smerujúce na vašu pobočku po piatich zazvoneniach. Funkcia DISA musí byť povolená. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Funkciu možno aktivovať z pobočky, na ktorú sa majú volania presmerovať.

Ak chcete funkciu zapnúť z pobočky, na ktorú sa majú volania presmerovať:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #627 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť zo svojej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte #627 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete zo svojej pobočky skontrolovať vypnutie funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #62740 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

1.17 Okamžité presmerovanie vonkajších volaní DISA na inú pobočku

Táto funkcia umožňuje okamžite presmerovať vonkajšie volania smerujúce na vašu pobočku po piatich zazvoneniach aktiváciou funkcie riaditeľ/sekretárka. Funkcia DISA musí byť povolená. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 326 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte 326 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1

÷ 12.

3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 32640 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

1.18 Funkcia riaditeľ/sekretárka

Pobočka označená ako „riaditeľ", ktorá aktivovala okamžité presmerovanie na inú pobočku označenú ako „sekretárka", nezvoní pri žiadnom volaní: vonkajšom, vnútornom ani zo vstupného panela. Tento telefón prijíma iba hovory prepojené z pobočky „sekretárka", na ktorú sa volania presmerovávajú.

Príklad:

Pobočka 41 „riaditeľ" aktivuje okamžité presmerovanie na pobočku 42 „sekretárka".

„Sekretárka" je jediná pobočka, ktorá môže prijímať volania určené „riaditeľovi" a prepájať ich s ohlásením alebo bez ohlásenia.

1.19 Presmerovanie vonkajších volaní DISA na inú pobočku pri obsadení

Táto funkcia umožňuje presmerovať vonkajšie volania smerujúce na vašu pobočku, keď je obsadená. Funkcia DISA musí byť povolená. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 327 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte 327 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.

2. Zadajte 32740 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

1.20 Ručné prepojenie na vonkajšiu linku – funkcia premostenia

Táto funkcia umožňuje z pobočky vytvoriť spojenie medzi dvoma vonkajšími linkami pri prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovoroch.

Dĺžka hovoru je programovateľná; pozrite odsek 11.6. Účastníci ju môžu predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF počas posledných 10 sekúnd hovoru, ktoré sú signalizované tónom.

Ak chcete napríklad aktivovať funkciu z pobočky s jednou podržanou a jednou aktívnou linkou:

1. Zadajte R#610 a počkajte na hlásenie „Funkcia je zapnutá, položte slúchadlo".
2. Položte slúchadlo.

1.21 Presmerovanie vonkajších volaní cez súkromnú linku

Táto funkcia je dostupná, keď je niektorá vonkajšia linka nakonfigurovaná ako súkromná.

Umožňuje okamžite presmerovať vonkajšie volania určené konkrétnej pobočke na vopred naprogramované vonkajšie číslo cez inú linku nakonfigurovanú ako súkromná. Pozrite odsek 9.4. Funkcia DISA musí byť povolená. Ústredňa vytočí naprogramované telefónne číslo a spojí obe linky. Pre každú pobočku možno naprogramovať samostatné číslo.

Dĺžka tohto spojenia je programovateľná; pozrite odsek 11.6. Možno ju predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF počas posledných 10 sekúnd spojenia, ktoré sú signalizované tónom. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Hovor ukončíte zadaním ***.

Ak chcete funkciu aktivovať z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #671 L a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. L má tieto hodnoty:

- 80 pre ľubovoľnú voľnú súkromnú linku.
- 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

1. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu deaktivovať z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #670 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #672 a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Položte slúchadlo.

Funkciu možno aktivovať na diaľku zadaním tejto postupnosti:

\# * \# hlavné heslo * \# kód

Ak sa pokúsite aktivovať funkciu na linke, ktorá nie je súkromná, alebo bez naprogramovaného cieľového čísla presmerovania, zaznie hlásenie „Nesprávny príkaz“.

1.22 Presmerovanie volaní cez súkromnú linku

Táto funkcia je dostupná, keď je niektorá vonkajšia linka nakonfigurovaná ako súkromná.

Umožňuje presmerovať vonkajšie volania, ktoré nie sú určené konkrétnej pobočke, po určitom počte zazvonení na vopred naprogramované vonkajšie číslo cez inú telefónnu linku nakonfigurovanú ako súkromná. Počet zazvonení je programovateľný. Ústredňa vytočí naprogramované telefónne číslo a spojí obe linky.

Dĺžka tohto spojenia je programovateľná; pozrite odsek 11.6. Možno ju predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF počas posledných 10 sekúnd spojenia, ktoré sú signalizované tónom. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Hovor ukončíte zadaním ***.

Ak chcete funkciu aktivovať z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #661 L a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. L má tieto hodnoty:

- 80 pre ľubovoľnú voľnú súkromnú linku.
- 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

1. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu deaktivovať z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #660 a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie z ľubovoľnej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte #662 a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.

3. Položte slúchadlo.

Funkciu možno aktivovať na diaľku zadaním tejto postupnosti:

\# * \# hlavné heslo * \# kód

Ak sa pokúsite aktivovať funkciu na linke, ktorá nie je súkromná, alebo bez naprogramovaného cieľového čísla presmerovania, zaznie hlásenie „Nesprávny príkaz“.

1.23 Skupinové volania

Funkcia skupinového volania umožňuje zvonka volať skupinu používateľov prostredníctvom DISA. Pri skupinovom volaní zvonia iba pobočky patriace do príslušnej skupiny. Po prijatí hovoru prestanú všetky telefóny zvoniť.

Ak chcete uskutočniť skupinové volanie:

1. Zavolajte na ústredňu a počkajte na hlásenie DISA.
2. Zadajte 73 X, kde X = 1 ÷ 7 pre skupiny 1 ÷ 7.

1.24 Prevzatie hovoru záznamníkom, faxom alebo modemom

Funkcia prevzatia hovoru umožňuje presmerovať nadviazané spojenie na telefónny záznamník, fax alebo modem podľa požiadavky zariadenia.

Ak chcete funkciu aktivovať:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte # 641.

1.25 Kód na dočasné prevzatie oprávnení pobočky

Systém používa štvormiestny kód na dočasné prenesenie vlastností vašej pobočky na inú pobočku.

Ak chcete uskutočniť hovor:

1. Zdvihnite slúchadlo a zadajte #615, potom vedľajšie heslo, * a číslo vašej pobočky.
2. Keď počujete tón, zadajte číslo, na ktoré chcete volať.

Prevzaté oprávnenia zostávajú platné ešte 30 sekúnd po skončení hovoru. Počas tohto času môžete uskutočniť ďalšie hovory bez opakovania uvedenej postupnosti.

1.26 Prevádzkový režim vonkajšej linky pre dverový systém

Ústredňu PABX AGORÀ 2 možno pripojiť k dverovému systému 2Voice pomocou rozhrania PSTN a bytového videorozhrania pre 2Voice Ref. 1083/67, ktoré sa pripojí k vonkajšej linke ústredne.

Ak je vonkajšia linka aktivovaná ako linka dverového systému, ústredňa PABX spracúva volania z rozhrania ako volania zo vstupného panela. Telefóny s povoleným prijímaním týchto volaní zvonia rovnakou sekvenciou ako pri zvonení 1 dverového systému.

Pobočka, ktorá prijme hovor, môže otvoriť dvere rovnakým spôsobom ako pri ostatných dverových systémoch. Ústredňa PABX prijíma a spracúva všetky príkazy dverového systému a odosiela ich na telefónnu linku naprogramovanú ako linka dverového systému. Pozrite odsek 4.7 „Programovanie tabuľky kódov dverového systému“.

Dostupné príkazy a služby sú uvedené v odseku 4 „Služby stúpačky dverového systému“ a v odseku 5 „Telefónne služby“.

i Keď sa telefónna linka aktivuje ako linka dverového systému, prevezme všetky vlastnosti zvonenia 1 dverového systému vrátane jeho naprogramovaných nastavení a obmedzení.

i K ústredni PABX možno pripojiť iba jeden typ dverového systému: dosky 4 + n, Digivoice, 1 + n alebo Bibus, vstupné panely Combiphone alebo rozhranie PSTN a bytové videorozhranie pre 2Voice. Ak je aktivovaná telefónna linka dverového systému, všetky ostatné dosky alebo aktivované funkcie, napríklad aktivácia telefónneho vstupného panela, sa ignorujú.

UŽÍVATEĽ

02 Telefónne funkcie na vnútorných linkách

2.1 Vnútorné volania

Ak chcete volať pobočku:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte volané číslo: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Počkajte na odozvu a pokračujte podľa situácie:

- Pobočka je voľná a počujete zvonac tón. Počkajte, kým volaný účastník zdvihne slúchadlo. Ak volaný účastník zdvihne slúchadlo a opäť ho položí, volajúci počuje odmietací tón.
- Pobočka je obsadená a počujete obsadzovací tón. Môžete položiť slúchadlo, rezervovať volanie, vstúpiť do prebiehajúceho hovoru alebo počkať, kým volaný účastník položí slúchadlo.

Služba CLI pri volaniach medzi pobočkami

Služba CLI pri volaniach medzi pobočkami umožňuje volanému účastníkovi zobraziť číslo volajúcej pobočky na telefóne vybavenom funkciou CLI.

2.2 Všeobecné vnútorné volanie

Možno volať všetky pobočky súčasne. Zvonia všetky voľné pobočky okrem tých, ktoré sú nakonfigurované ako fax/modem alebo telefónny záznamník. Po prijatí hovoru prestanú všetky telefóny zvoniť.

Ak chcete uskutočniť všeobecné vnútorné volanie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 40 a počkajte na potvrdzovací tón. Všetky voľné pobočky začnú zvoniť.

2.3 Skupinové volania

Možno volať všetky pobočky patriace do skupiny. Zvonia všetky voľné pobočky v skupine. Po prijatí hovoru prestanú všetky telefóny zvoniť.

Ak chcete uskutočniť skupinové vnútorné volanie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 73 X, kde X = 1 ÷ 7 pre skupiny 1 ÷ 7.

2.4 Rezervácia volania pri obsadení

Táto funkcia umožňuje rezervovať volanie, keď je pobočka obsadená. Keď sa volaná pobočka uvoľní, telefón volajúceho zazvoní.

Ak chcete rezervovať volanie:

1. Zadajte R30 a počkajte na potvrdzovací tón.
2. Položte slúchadlo.

2.5 Prijatie vnútorného hovoru

Pre vnútorné volania sa používa osobitná melódia zvonenia.

Hovor možno prijať aj z telefónu, ktorý nemá povolené prijímanie prichádzajúcich hovorov; tento telefón nezvoní. Môžete tiež prijať hovory určené iným pobočkám.

Ak chcete prijať hovor na telefóne s povoleným prijímaním:

1. Zdvihnite slúchadlo.

Ak chcete prijať hovor určený inej pobočke alebo na telefóne bez povoleného prijímania:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 38 a potom číslo zvoniacej pobočky, ktorej hovor chcete prevziať.

2.6 Podržanie vnútorného hovoru

Hovor možno podržať bez zrušenia spojenia a neskôr v ňom pokračovať z toho istého telefónu.

Ak chcete podržať vnútorný hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Druhý účastník bude počuť tón podržania hovoru.

Keď počujete oznamovací tón, zadaním R sa vrátite k hovoru s podržanou pobočkou.

2.7 Podržanie vnútorného hovoru a uskutočnenie ďalšieho vnútorného hovoru

Vnútorný hovor môžete podržať a uskutočniť druhý vnútorný hovor.

Postupujte takto:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Podržaný účastník bude počuť tón podržania hovoru.
2. Zadajte volané číslo: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR.

Po položení slúchadla sa hovor prepojí medzi dvoma pobočkami, ktoré zostali pripojené.

2.8 Podržanie vnútorného hovoru a prijatie vonkajšieho hovoru

Ak počas vonkajšieho hovoru prichádza vnútorný hovor, na ktorý upozorňuje výstražný tón, môžete prvý hovor podržať a druhý prijať. Medzi hovormi môžete prepínať: hovoriť s jedným účastníkom a druhého ponechať v podržaní.

Ak chcete podržať vnútorný hovor a prijať druhý prichádzajúci vonkajší hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Podržaný účastník bude počuť tón podržania hovoru.
2. Zadajte 9. Prepnete sa na druhý, vonkajší hovor.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR.

Ak počas vonkajšieho hovoru položíte slúchadlo, vonkajšie spojenie sa ukončí. Podržaný vnútorný účastník bude počuť potvrdzovací tón volania a pobočky si navzájom spätne zavolajú.

Ak počas vnútorného hovoru položíte slúchadlo, vnútorný hovor sa ukončí a vonkajšia linka sa prepojí na druhú pobočku.

2.9 Podržanie vnútorného hovoru a uskutočnenie vonkajšieho hovoru

Vnútorný hovor môžete podržať a uskutočniť vonkajší hovor. Medzi hovormi môžete prepínať: hovoriť s jedným účastníkom a druhého ponechať v podržaní.

Ak chcete podržať vnútorný hovor a uskutočniť vonkajší hovor:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón. Podržaný účastník bude počuť tón podržania hovoru.
2. Vyberte linku, ktorú chcete použiť, zadaním príslušného kódu:

- 80 pre ľubovoľnú voľnú súkromnú linku.
- 0 pre ľubovoľnú voľnú linku.
- 81 ÷ 83 pre linku 1 ÷ 3.

1. Počkajte a pokračujte podľa odozvy:

- Ak počujete oznamovací tón, zadajte číslo, na ktoré chcete volať. Prvú číslicu musíte zadať do 10 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa telefón zablokuje a podržaná linka spätne zavolá.
- Ak počujete odmietací tón, pobočka nemá povolené vonkajšie volania. Položte slúchadlo.
- Ak počujete hlásenie „Linka nie je dostupná“, všetky linky sú obsadené. Položte slúchadlo.

Medzi hovormi prepínajte zadaním R9.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a prijať podržaný hovor, zadajte RR.

Ak počas vonkajšieho hovoru položíte slúchadlo, vonkajšie spojenie sa ukončí. Podržaný vnútorný účastník bude počuť potvrdzovací tón volania a pobočky si navzájom spätne zavolajú.

Ak počas vnútorného hovoru položíte slúchadlo, vnútorný hovor sa ukončí a vonkajšia linka sa prepojí na druhú pobočku.

2.10 Vstup do prebiehajúceho hovoru a prepojenie po vstupe

Pri volaní na obsadenú pobočku môžete vstúpiť do prebiehajúceho hovoru, iba ak má pobočka túto funkciu povolenú.

Keď počujete obsadzovací tón:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 2. Zaznie tón vstupu do hovoru a nadviaže sa spojenie s volanou pobočkou.

Ak chcete prepojiť vonkajší hovor na obsadenú pobočku, podržte vonkajší hovor a zavolajte na pobočku. Keď počujete obsadzovací tón:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 2. Zaznie tón vstupu do hovoru a nadviaže sa spojenie s volanou pobočkou.
3. Položte slúchadlo. Vonkajší hovor sa prepojí na pobočku, do ktorej hovoru ste vstúpili.

2.11 Konferenčný hovor troch účastníkov

Táto funkcia umožňuje nadviazať konferenčný hovor troch účastníkov: dvoch vnútorných a jedného vonkajšieho alebo jedného vnútorného a dvoch vonkajších.

Ak chcete do prebiehajúceho hovoru pridať ďalšieho účastníka:

1. Zadajte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte číslo pobočky, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
3. Počkajte na odpoveď, oznámte zámer vytvoriť konferenčný hovor a zadajte R a potom 78.

Počas konferenčného hovoru všetci účastníci počujú tón konferenčného hovoru. Tón sa vypne, keď niektorá z pobočiek položí slúchadlo a tým ukončí konferenčný hovor.

2.12 Oneskorené presmerovanie vnútorných volaní na inú pobočku

Táto funkcia umožňuje presmerovať všetky volania smerujúce na vašu pobočku po piatich zazvoneniach na inú pobočku. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 325 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 325 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 32540 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

2.13 Funkcia Follow-me

Táto funkcia umožňuje okamžite presmerovať všetky volania smerujúce na vašu pobočku na inú pobočku. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Funkciu možno aktivovať z pobočky, na ktorú sa majú volania presmerovať.

Ak chcete funkciu zapnúť z pobočky, na ktorú sa majú volania presmerovať:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte # 627 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť zo svojej pobočky:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte # 627 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete zo svojej pobočky skontrolovať vypnutie funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte # 62740 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

2.14 Okamžité presmerovanie vnútorných volaní na inú pobočku

Táto funkcia umožňuje okamžite presmerovať všetky volania smerujúce na vašu pobočku na inú pobočku aktiváciou funkcie riaditeľ/sekretárka. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 326 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte 326 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 32640 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.

3 Položte slúchadlo.

2.15 Funkcia riaditeľ/sekretárka

Pobočka označená ako „riaditeľ“, ktorá aktivovala okamžité presmerovanie na inú pobočku označenú ako „sekretárka“, nezvoní pri žiadnom volaní. Tento telefón prijíma iba hovory prepojené z pobočky „sekretárka“, na ktorú sa volania presmerovávajú.

Príklad:

Pobočka 41 „riaditeľ“ aktivuje okamžité presmerovanie na pobočku 42 „sekretárka“.

„Sekretárka“ je jediná pobočka, ktorá môže prijímať volania určené „riaditeľovi“ a prepájať ich s ohlásením alebo bez ohlásenia.

2.16 Presmerovanie vnútorných volaní na inú pobočku pri obsadení

Táto funkcia umožňuje presmerovať všetky volania smerujúce na vašu pobočku na inú pobočku, keď je vaša pobočka obsadená. Keď je funkcia aktívna, po zdvihnutí slúchadla počujete tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na volanie.

Ak chcete funkciu zapnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 327 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo pobočky, na ktorú chcete presmerovať volania: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete funkciu vypnúť:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na tón presmerovania, ktorý signalizuje zapnutú službu.
2. Zadajte 327 N a počkajte na potvrdzovacie hlásenie. N je číslo vašej pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Položte slúchadlo.

Ak chcete skontrolovať stav funkcie:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte 32740 a počkajte na potvrdzovacie hlásenie.
3. Položte slúchadlo.

UŽÍVATEĽ
03 Ďalšie funkcie

3.1 Funkcie KTS

Telefóny Director2 možno nastaviť na prevádzku v režime Standard alebo KTS. Režimy sa líšia spôsobom prijímania hovorov z vonkajších liniek.

V režime Standard stačí na prijatie hovoru zdvihnúť slúchadlo. V režime KTS po zdvihnutí slúchadla počujete oznamovací tón. Na prijatie hovoru stlačte funkčné tlačidlo priradené zvoniacej vonkajšej linke alebo zadajte prístupový kód linky, napríklad 81 pri volaní z linky 1.

Vnútorný hovor v oboch režimoch prijmete jednoduchým zdvihnutím slúchadla.

Prichádzajúci hovor z vonkajšej linky v režime KTS

Pri jednom alebo viacerých prichádzajúcich volaniach z vonkajších liniek pobočka KTS zvoní, ale po zdvihnutí slúchadla počujete oznamovací tón.

Po zdvihnutí slúchadla môžete:

- Prijať vonkajší hovor stlačením funkčného tlačidla príslušnej linky, napríklad F1, F2..., alebo zadaním čísla linky, napríklad 81, 82...
- Uskutočniť hovor na vonkajšej linke stlačením funkčného tlačidla priradeného voľnej vonkajšej linke, zadaním kódu voľnej linky alebo zadaním 0 na obsadenie prvej voľnej linky.
- Uskutočniť vnútorný hovor stlačením funkčného tlačidla priradeného pobočke alebo zadaním čísla pobočky.

Ak na pobočku KTS prichádzajú dva vonkajšie hovory, po zdvihnutí slúchadla počujete oznamovací tón. Linku, ktorej hovor chcete prijať, vyberte stlačením jej funkčného tlačidla alebo zadaním čísla linky.

UŽÍVATEĽ
04 Doplnkové telefónne funkcie

4.1 Prepojenie hovoru a spätné volanie v režime KTS

Prijmite externý hovor. Stlačte funkčné tlačidlo priradené linke, na ktorú chcete hovor prepojiť, alebo stlačte R a zadajte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť.

Ak pobočka neodpovie, hovor sa vráti na telefón KTS. Po zdvihnutí slúchadla budete počuť oznamovací tón. Hovor prijmete stlačením funkčného tlačidla priradeného linke alebo vytočením čísla príslušnej linky.

Ak z telefónu KTS prepojíte viac hovorov a viac liniek volá späť, môžete si vybrať, ktorý hovor prijmete.

Vnútorný hovor

Vnútorný hovor prijmete zdvihnutím slúchadla.

Viac súčasných hovorov

Ak telefón KTS prijíma dva hovory súčasne, jeden z pobočky a jeden z externej linky, zdvihnutím slúchadla prijmete vnútorný hovor.

> i Prevádzkový režim musí byť naprogramovaný; pozrite odsek 5.1 „Postup konfigurácie pobočky“. Prípadne stlačte F1 pre štandardný režim alebo F2 pre režim KTS.

4.2 Pracovisko operátora

Ak je táto funkcia zapnutá, všetky externé hovory bez určeného príjemcu, hovory zo vstupného panela a hovory DISA smerujúce na neexistujúce číslo sa automaticky presmerujú na pracovisko operátora na nastaviteľný čas Timer1.

Po uplynutí tohto času sa hovor presmeruje na všetky pobočky, okrem hovorov zo vstupného panela. Ak je pracovisko operátora obsadené, zaznie upozorňovací tón a hovor sa odmietne.

Zapnutie pracoviska operátora

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `# 771` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

Vypnutie pracoviska operátora

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `# 770` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

4.3 Nerušiť

Táto funkcia vypne zvonenie pobočky pri vnútorných hovoroch, externých hovoroch a hovoroch zo vstupného panela. Pri programovaní môžete určiť, na ktoré typy hovorov sa služba vzťahuje. Systém potom príslušné hovory zablokuje a volajúcemu odošle odmietací tón.

Službu treba povoliť pri programovaní podľa tabuľky na výber typov hovorov, ktoré sa majú vypnúť. Ak je služba zapnutá, po zdvihnutí slúchadla zaznie tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na odchádzajúce hovory.

Nastavenie funkcie

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `322` a potom hodnoty I, C1, C2, C3, L1, L2, L3 podľa nasledujúcej tabuľky.
3. Počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
4. Zložte slúchadlo.

Parameter	Význam	Hodnota
I	Vnútorné hovory	1/0 = vybrať/zrušiť výber
C1 – C3	Hovory zo vstupného panela z volacích tlačidiel 1-3	1/0 = vybrať/zrušiť výber
L1 – L3	Telefónne hovory z linky 1-3	1/0 = vybrať/zrušiť výber

Zapnutie funkcie

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `321` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.
4. Pri opätovnom zdvihnutí slúchadla zaznie tón signalizujúci zapnutú funkciu.

Vypnutie funkcie

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `320` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

4.4 Zapnutie nočného režimu

Táto funkcia umožňuje ručne zapnúť a vypnúť nočnú konfiguráciu ústredne. Ručné nastavenie má prednosť pred automatickým programovaním.

Vstup do programovania

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `* hlavné heslo #` a počkajte na tón vyzývajúci na programovanie.
3. Vytočte `*` a počkajte na výzvu „Zadajte číslo programovania“.

Zapnutie nočného režimu

1. Po vstupe do programovania vytočte `761 *` a počkajte na výzvu „Zadajte nastavenie“.
2. Vytočte `1 #` a počkajte na odpoveď „Nastavenie je…“.
3. Zložte slúchadlo.

Vypnutie nočného režimu

1. Po vstupe do programovania vytočte `761 *` a počkajte na výzvu „Zadajte nastavenie“.
2. Vytočte `0 #` a počkajte na odpoveď „Nastavenie je…“.
3. Zložte slúchadlo.

Kontrola nočného režimu

1. Po vstupe do programovania vytočte `761 #` a počkajte na odpoveď „Nastavenie je…“.
2. Zložte slúchadlo.

Ovládanie skrátenými kódmi

Nočný režim môžete ovládať aj skrátenými kódmi. Tieto kódy možno používať iba vtedy, ak je pri programovaní povolené používanie skrátených kódov.

Funkcia	Kód
Zapnutie	`# 624`
Vypnutie	`# 623`
Kontrola	`# 628`

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte príslušný kód a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

Výrobné nastavenie je 0.

4.5 Automatické volanie po zdvihnutí slúchadla

Táto funkcia automaticky vytočí naprogramované číslo po zdvihnutí slúchadla, ak do 30 sekúnd nevykonáte žiadny úkon.

Môže ísť o externé číslo, vnútorné číslo alebo číslo služby, napríklad na ovládanie relé.

Linka sa uvoľní 5 minút po vytočení externého čísla alebo po zložení slúchadla. Ak slúchadlo zostane zdvihnuté aj po 5 minútach, služba sa nezopakuje. Zložte slúchadlo.

4.6 Prístup k externému zosilňovaču

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `32840`. Zvukový signál z vášho telefónu bude dostupný na svorkách COM a AMP.
3. Ukončite činnosť zložením slúchadla.

4.7 Hlasové hlásenie cez Director2

Ak chcete použiť telefón Director2 v bezslúchadlovom režime:

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `328` a potom číslo telefónu Director2.

3. Ukončite činnosť zložením slúchadla.

4.8 Všeobecné hlasové hlásenie

Táto funkcia umožňuje preniesť hlasové hlásenie do externého zosilňovača pripojeného k systému. Z ľubovoľnej oprávnenej pobočky vytočte `32840`.

Príslušným naprogramovaním možno počas hlasového hlásenia aktivovať relé ATT1 a tým zapnúť ďalšie zariadenia.

Vstup do programovania

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `* hlavné heslo #` a počkajte na tón vyzývajúci na programovanie.
3. Vytočte `*` a počkajte na výzvu „Zadajte číslo programovania“.

Výber režimu hlasového hlásenia

1. Po vstupe do programovania vytočte `779 *` a počkajte na výzvu „Zadajte nastavenie“.
2. Vytočte `0/1#`, kde 0 znamená štandardné hlasové hlásenie a 1 hlasové hlásenie s aktiváciou ATT1. Systém odpovie „Nastavenie je…“.
3. Zložte slúchadlo.

Obnovenie výrobného nastavenia

1. Po vstupe do programovania vytočte `779 *` a počkajte na výzvu „Zadajte nastavenie“.
2. Vytočte `#` a počkajte na odpoveď „Nastavenie je…“.
3. Zložte slúchadlo.

Kontrola hodnoty parametra

1. Po vstupe do programovania vytočte `779 #` a počkajte na odpoveď „Nastavenie je…“.
2. Zložte slúchadlo.

i Výrobné nastavenie je 0, teda štandardný režim hlasového hlásenia.

4.9 Miestny odposluch miestnosti

Táto funkcia umožňuje počúvať hlasy, zvuky a hluk v inej miestnosti, v ktorej je umiestnená pobočka. Môžete tak sledovať dianie v miestnosti.

Na pobočke v sledovanej miestnosti

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Vytočte `323 N` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie. N je číslo pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Nechajte slúchadlo zdvihnuté.

Na pobočke, z ktorej chcete miestnosť počúvať

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `323 N`. N je číslo pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Nechajte slúchadlo zdvihnuté.

Službu vypnete zložením slúchadla v sledovanej miestnosti.

4.10 Diaľkový odposluch miestnosti

Táto funkcia umožňuje na diaľku počúvať hlasy, zvuky a hluk v miestnosti, v ktorej je umiestnená pobočka. Funkcia DISA musí byť povolená.

Čas spojenia možno naprogramovať; pozrite odsek 11.6. Počas posledných 10 sekúnd spojenia, ktoré sú signalizované tónom, môžete čas predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF.

> **Upozornenie!** Nevhodné alebo podvodné používanie tejto funkcie nie je dovolené.

Na pobočke v sledovanej miestnosti

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Vytočte `323 N` a počkajte na potvrdzujúci tón. Zariadenie potom zostane tiché. N je číslo pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Nechajte slúchadlo zdvihnuté.

Na vzdialenom telefóne, z ktorého chcete miestnosť počúvať

1. Zavolajte na telefónne číslo pripojené k ústredni a počkajte na hlásenie DISA.
2. Vytočte `* # hlavné heslo * # 323 N`. N je číslo pobočky: 41 ÷ 52 pre pobočky 1 ÷ 12.
3. Funkciu ukončite zložením slúchadla.

4.11 Upozornenie na správy v záznamníku

Táto funkcia umožňuje prijímať upozornenia na správy v záznamníku a vypočuť si ich na diaľku.

Po nahratí správy s dĺžkou aspoň 30 sekúnd ústredňa zavolá na naprogramované číslo cez linku nakonfigurovanú ako súkromnú a päťkrát prehrá hlásenie o správe v záznamníku.

Počas prestávky medzi dvoma po sebe nasledujúcimi upozorneniami stlačte ľubovoľné tlačidlo DTMF. Vytvorí sa spojenie so záznamníkom. Správy si vypočujte podľa postupu na diaľkové prehrávanie správ.

Zapnutie funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#621 L` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie. Hodnotu L vyberte podľa tabuľky.
3. Zložte slúchadlo.

L	Výber linky
80	Ľubovoľná dostupná súkromná linka
81 ÷ 83	Linka 1 ÷ 3

Vypnutie funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#620` a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Zložte slúchadlo.

Kontrola funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#622` a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Zložte slúchadlo.

Diaľkové zapnutie

Funkciu možno zapnúť na diaľku vytočením:

`# * # hlavné heslo * # kód`

Ak sa pokúsite zapnúť funkciu na linke, ktorá nie je súkromná, alebo bez naprogramovania čísla, na ktoré sa má volanie presmerovať, zaznie hlásenie „Nesprávny príkaz“.

4.12 Funkcia DOSA

Táto funkcia umožňuje externému používateľovi uskutočniť hovor cez inú telefónnu linku ústredne.

Ústredňa prepojí dve telefónne linky na nastaviteľný čas; pozrite odsek 11.6. Počas posledných 10 sekúnd hovoru, ktoré sú signalizované tónom, môžete čas predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF.

Hovor ukončíte stlačením `***`.

Použitie funkcie

1. Zavolajte na ústredňu a počkajte na hlásenie DISA.
2. Vytočte `* # hlavné heslo * # L N`, kde L určuje linku podľa tabuľky a N je telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať.
3. Ústredňa prepojí obe linky.

L	Výber linky
0	Ľubovoľná dostupná linka
80	Ľubovoľná dostupná súkromná linka
81 ÷ 83	Linka 1 ÷ 3

Ak je číslo uložené v telefónnom zozname, môžete ho vybrať skráteným kódom `39 xxx`, kde xxx je pozícia čísla v zozname.

4.13 Spätné volanie

Volajúceho možno cez súkromnú linku spojiť s iným telefónnym číslom na ďalšej súkromnej linke na nastaviteľný čas, najviac 99 minút.

Ústredňa zavolá na prvé číslo a na naprogramovaný čas ho spojí s druhým telefónnym číslom. Hovor ukončíte stlačením `***`.

Zapnutie služby z externej linky

1. Zavolajte na ústredňu a počkajte na hlásenie DISA.
2. Vytočte `* # hlavné heslo * # # # 792 číslo1 * # číslo2 * čas #`.

Zapnutie služby z pobočky

Zdvihnite slúchadlo pobočky a zadajte:

`# 792 číslo1 * # číslo2 * čas #`

Parameter	Význam
číslo1	Číslo vytáčané cez prvú súkromnú linku
číslo2	Číslo vytáčané cez druhú súkromnú linku
čas	Čas hovoru v minútach (1-99)

Volajúci počuje hlásenie „Funkcia je zapnutá, zložte slúchadlo“.

4.14 Hlasové oznámenie času

Táto funkcia hlasovo oznámi aktuálny čas.

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `# 650` a počkajte na hlásenie času.
3. Zložte slúchadlo.

4.15 Budík

Táto funkcia umožňuje nastaviť budík.

Nastavenie budíka z pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `324 HH MM` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie. HH je hodina (00 - 23), MM sú minúty (00 - 59).
3. Zložte slúchadlo.

Vypnutie budíka z pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `324 99` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

Kontrola budíka z pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `324 40` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie.
3. Zložte slúchadlo.

V nastavenom čase telefón zvoní 20 sekúnd, potom nasleduje prestávka 40 sekúnd. Táto sekvencia sa zopakuje päťkrát a potom sa budík vypne.

Ak počas zvonenia budíka zdvihnete slúchadlo, zaznie hlásenie „Budík. Je...“.

4.16 Doplnkové služby poskytované spoločnosťou Telecom Italia

Prístup je možný pomocou tónovej voľby MF.

Ak chcete na linke vytvoriť impulz Flash:

1. Stlačením R (Flash) (MF) podržte externý hovor.
2. Vytočte `33`.

UŽÍVATEĽ

05 Telefónne funkcie pri hovoroch zo vstupného panela

Táto kapitola opisuje funkcie telefonovania so vstupným panelom, ktoré možno používať z ľubovoľného tlačidlového telefónu, kombinovaného telefónu Urmet pre telefónnu linku a vstupný panel alebo telefónu Director2.

Používanie týchto služieb je jednoduchšie s kombinovaným telefónom Urmet alebo telefónom Director2, pretože tieto zariadenia majú tlačidlá na nasledujúce funkcie:

- Otvorenie dverí (35).
- Spojenie so vstupným panelom (34).
- Ovládanie relé 3 a 4 (36-37).

! **Upozornenie!** Ústredňu Agorà 2 možno pripojiť k rôznym typom systémov vstupných panelov podľa nainštalovanej dosky rozhrania. Dostupné funkcie závisia od typu systému a nainštalovanej dosky.

Typ rozhrania	Referenčné číslo
Rozhranie pre systém 4+N	Ref. 1372/56
Rozhranie pre systém 1+N	Ref. 1372/55
Rozhranie pre systém Bibus	Ref. 1372/54
Rozhranie pre systém Digivoice	Ref. 1372/53

5.1 Spojenie so vstupným panelom

Zariadenie	Postup
Telefón	Zdvihnite slúchadlo a vytočte `34`.
Kombinovaný telefón pre telefónnu linku a vstupný panel	Stlačte príslušné tlačidlo.
Director2	Stlačte príslušné tlačidlo.

i Táto služba nie je dostupná v systémoch Bibus a Digivoice. V systéme 1+N možno nadviazať spojenie so vstupným panelom iba po volaní z panela.

5.2 Prijatie hovoru zo vstupného panela

Na telefónoch s povoleným zvonením sa hovory zo vstupného panela signalizujú osobitnou melódiou zvonenia. Prvý používateľ, ktorý odpovie, sa spojí so vstupným panelom. Ostatné pobočky prestanú zvoniť.

Prijatie hovoru na telefóne s povoleným zvonením

1. Zdvihnite slúchadlo.

Prijatie hovoru na telefóne bez povoleného zvonenia, ale s povoleným spojením

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `34` alebo `38`.

i V systémoch Bibus a Digivoice nie je táto služba dostupná, ak telefón nemá príslušné oprávnenie.

5.3 Prijatie hovoru zo vstupného panela počas iného hovoru

Ak počas hovoru príde volanie zo vstupného panela, upozorní vás naň tón. Prvý hovor môžete podržať a prijať druhý hovor. Medzi hovormi môžete aj prepínať: s jedným účastníkom hovoriť a druhého ponechať podržaného.

Podržanie vnútorného hovoru a prijatie hovoru zo vstupného panela

1. Stlačte R a počkajte na oznamovací tón. Podržaný účastník počuje tón podržania.
2. Prijmite hovor zo vstupného panela podľa tabuľky.

Zariadenie alebo systém	Postup
Telefón	Vytočte `34`.
Kombinovaný telefón pre telefónnu linku a vstupný panel	Stlačte príslušné tlačidlo.
Director2	Stlačte príslušné tlačidlo.
Telefón v systéme Bibus alebo Digivoice	Vytočte `9`.

Ukončenie spojenia so vstupným panelom a návrat k podržanému hovoru

Zariadenie	Kód
Telefón	`RR`
Kombinovaný telefón pre telefónnu linku a vstupný panel	`RR`
Director2	`RR`

K podržanému hovoru sa môžete vrátiť aj zložením slúchadla počas hovoru so vstupným panelom.

5.4 Prepojenie hovoru zo vstupného panela s oznámením

Táto funkcia umožňuje prepojiť hovor zo vstupného panela z jedného telefónu na druhý po overení, či príjemca hovor prijme.

1. Stlačte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť.
3. Počkajte na odpoveď, opýtajte sa, či účastník hovor prijme, a pokračujte podľa výsledku.

Situácia	Postup
Pobočka odpovie a prijme hovor.	Zložte slúchadlo. Pobočka sa okamžite spojí so vstupným panelom.
Pobočka neodpovie alebo odmietne hovor a zloží slúchadlo.	Stlačte R a obnovte hovor so vstupným panelom.
Pobočka zvoní, ale neodpovedá, alebo je obsadená.	Stlačte RR a obnovte hovor so vstupným panelom.

5.5 Prepojenie hovoru zo vstupného panela bez oznámenia

Táto funkcia umožňuje prepojiť hovor z jedného telefónu na druhý bez overenia, či príjemca hovor prijme.

1. Stlačte R a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte číslo pobočky, na ktorú chcete hovor prepojiť.
3. Zložte slúchadlo.

Môže nastať niektorá z nasledujúcich situácií:

- Pobočka zvoní, prijíma signalizáciu externého hovoru a používateľ zdvihne slúchadlo. Vytvorí sa spojenie so vstupným panelom.
- Pobočka zvoní, prijíma signalizáciu externého hovoru a používateľ nezdvihne slúchadlo. Po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.
- Pobočka je obsadená, používateľ počuje upozorňovací tón a zloží slúchadlo. Následne zaznie zvonenie hovoru zo vstupného panela. Ak používateľ zdvihne slúchadlo, vytvorí sa spojenie so vstupným panelom.
- Pobočka je obsadená, používateľ počuje upozorňovací tón a zloží slúchadlo. Následne zaznie zvonenie hovoru zo vstupného panela. Ak používateľ nezdvihne slúchadlo, po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.
- Pobočka je obsadená, používateľ počuje upozorňovací tón a nezloží slúchadlo. Po 50 sekundách sa hovor vráti na telefón, z ktorého bol prepojený.

Ak prepojenie hovoru nie je úspešné, systém zavolá späť na pobočku, ktorá hovor prepojila, po 25 sekundách.

i Originál uvádza v jednotlivých prípadoch návrat hovoru po 50 sekundách, ale v závere odseku uvádza 25 sekúnd. Tieto údaje si odporujú.

5.6 Presmerovanie hovorov zo vstupného panela

Táto funkcia umožňuje prijímať hovory zo vstupného panela na vopred naprogramovanom telefónnom čísle.

Čas spojenia možno naprogramovať; pozrite odsek 11.6. Počas posledných 10 sekúnd spojenia, ktoré sú signalizované tónom, môžete čas predĺžiť stlačením ľubovoľného tlačidla DTMF.

Ak je funkcia zapnutá, po zdvihnutí slúchadla zaznie tón presmerovania. Telefón môžete naďalej používať na odchádzajúce hovory.

Hovor ukončíte stlačením `***`.

Zapnutie funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#631 L` a počkajte na potvrdzujúce hlásenie. Hodnotu L vyberte podľa tabuľky.
3. Zložte slúchadlo.

L	Výber linky
0	Ľubovoľná dostupná linka
81 ÷ 83	Linka 1 ÷ 3

Vypnutie funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#630` a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Zložte slúchadlo.

Kontrola funkcie z ľubovoľnej pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte `#632` a počkajte na hlásenie „Funkcia je vypnutá“.
3. Zložte slúchadlo.

i Originál aj pri kontrole funkcie uvádza hlásenie „Funkcia je vypnutá“.

Diaľkové zapnutie

Funkciu možno zapnúť na diaľku vytočením:

`# * # hlavné heslo * # kód`

Ak sa pokúsite zapnúť funkciu bez naprogramovania čísla, na ktoré sa má hovor presmerovať, zaznie hlásenie „Nesprávny príkaz“.

5.7 Záznamník pre hovory zo vstupného panela

Táto služba umožňuje zaznamenať správu zo vstupného panela, ak hovor neprijmete v stanovenom čase.

Záznamník prehrá do vstupného panela nahraté hlásenie a zaznamená správu počas vopred nastaveného maximálneho času. Po jeho uplynutí sa spojenie ukončí.

Záznamník pripojte k pobočke, ktorá má povolené zvonenie pri volaní zo vstupného panela. Nastavte jeho prijatie hovoru na čas kratší ako 15 sekúnd. Ak pobočka neodpovie, hlásenie sa prehrá do vstupného panela.

! **Upozornenie!** Na záznamníku musíte nastaviť maximálny čas nahrávania. Pri uvoľnení linky vstupného panela sa nespoliehajte na odmietací tón ani na ticho.

UŽÍVATEĽ

06 Ovládanie dverí a relé

! **Upozornenie!** Ústredňu Agorà 2 možno pripojiť k rôznym typom systémov vstupných panelov podľa nainštalovanej dosky rozhrania. Dostupné funkcie závisia od typu systému a nainštalovanej dosky.

Typ rozhrania	Referenčné číslo
Rozhranie pre systém 4+N	Ref. 1372/56
Rozhranie pre systém 1+N	Ref. 1372/55
Rozhranie pre systém Bibus	Ref. 1372/54
Rozhranie pre systém Digivoice	Ref. 1372/53

Relé na otváranie dverí a ovládacie relé možno naprogramovať na rôzne funkcie; pozrite časť Programovanie, odseky 10.1 a 10.2.

6.1 Otvorenie dverí

Telefón

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Pri rozhraní 4+N vytočte `35 N`, kde N = 1/2/3 označuje dvere, ktoré chcete otvoriť. Pri rozhraní Digivoice, Bibus alebo 1+N vytočte `35`. V systéme 1+N sa otvoria dvere, od ktorých prišlo volanie.
3. Zložte slúchadlo.

Kombinovaný telefón pre telefónnu linku a vstupný panel

- Pri rozhraní 4+N stlačte príslušné tlačidlo a vytočte `35 N`, kde N = 1/2/3 označuje dvere, ktoré chcete otvoriť.
- Pri rozhraní Digivoice, Bibus alebo 1+N stlačte príslušné tlačidlo. V systéme 1+N sa otvoria dvere, od ktorých prišlo volanie.

Director2

- Pri rozhraní 4+N stlačte príslušné tlačidlo a vytočte `35 N`, kde N = 1/2/3 označuje dvere, ktoré chcete otvoriť.
- Pri rozhraní Digivoice, Bibus alebo 1+N stlačte príslušné tlačidlo. V systéme 1+N sa otvoria dvere, od ktorých prišlo volanie.

i V systémoch Bibus a Digivoice možno dvere otvoriť iba po prichádzajúcom volaní.

6.2 Otvorenie dverí počas hovoru

Dvere môžete otvoriť počas vnútorného hovoru, externého hovoru alebo hovoru zo vstupného panela.

Zariadenie	Postup
Telefón	Vytočte `R35`.
Kombinovaný telefón pre telefónnu linku a vstupný panel	Stlačte príslušné tlačidlo.
Director2	Stlačte príslušné tlačidlo.

Ak otvárate dvere po volaní zo vstupného panela, číslo dverí nemusíte zadávať. Systém automaticky otvorí dvere priradené panelu, z ktorého prišlo volanie.

Po zaznení tónu sa prerušený hovor automaticky obnoví.

6.3 Ovládacie relé

Táto funkcia umožňuje ovládať relé z vnútorného alebo externého telefónu.

Na ústredni PABX je relé ATT1, ktoré možno používať napríklad na ovládanie svetiel alebo vykurovania. Na rozhraniach pre vstupné panely sú dostupné aj tri ovládacie funkcie ATT2, ATT3 a ATT4. Podľa typu rozhrania slúžia na rôzne účely, napríklad na otvorenie dverí, volanie na recepciu alebo zapnutie osvetlenia schodiska.

i Na rozhraní 4+N tieto tri funkcie vykonávajú relé umiestnené priamo na doske rozhrania. Na ostatných rozhraniach relé nie sú; príkazy priamo ovládajú relé systému vstupných panelov.

Relé ATT1

Relé ústredne PABX môže podľa nastavenia pracovať v trvalom režime, s rozopnutým alebo zopnutým kontaktom, alebo v časovanom režime (800ms/1600ms).

Možno ním ovládať externé zariadenia, napríklad programovateľný termostat KlimatZoom (Ref. 1430/3).

Ovládanie relé z pobočky

1. Zdvihnite slúchadlo a počkajte na oznamovací tón.
2. Vytočte príslušný kód podľa tabuľky.
3. Zložte slúchadlo.

Kód	Trvalý režim	Časovaný režim
`55 0`	Vypnutie relé	Aktivácia na 800ms
`55 1`	Vypnutie relé	Aktivácia na 1600ms

i V trvalom režime originál pri oboch kódoch uvádza vypnutie relé.

Nasledujúca tabuľka uvádza funkcie ATT2, ATT3 a ATT4 pre štyri typy rozhraní. Pri programovateľných funkciách je uvedené výrobné nastavenie; pozrite príslušné odseky.

Rozhranie pre vstupné panely	ATT2	ATT3	ATT4
4+n (1372/56)	Otvorenie dverí 1. Nastaviteľný čas (1-9 s). Kód: `R35 + 1`.	Otvorenie dverí 2. Nastaviteľný čas (1-9 s). Kód: `R35 + 2`.	1) Trvalé ovládanie: `R37+0/1` (vypnuté/zapnuté), výrobné nastavenie. 2) Časované ovládanie: `R37+0/1` (800/1600ms). 3) Otvorenie dverí 3. Nastaviteľný čas (1-9 s). Kód: `R35 + 3`.
1+n (1372/55)	Otvorenie dverí 1. Kód: `R35`.	Otvorenie dverí 2. Kód: `R35`.	Otvorenie dverí 3. Kód: `R35`.
Digivoice (1372/53)	Otvorenie dverí. Kód: `R35`.	Volanie na recepciu. Kód: `R36`.	Osvetlenie schodiska. Kód: `R37`.
Bibus (1372/54)	Otvorenie dverí. Kód: `R35`.	Volanie na recepciu. Kód: `R36`.	Osvetlenie schodiska. Kód: `R37`.

Diaľkové ovládanie z externého telefónu cez DISA s heslom

1. Zavolajte na ústredňu a počkajte na hlásenie DISA.
2. Vytočte `* # hlavné heslo * # * kód relé` a počkajte na potvrdenie.

Pre základné relé použite kód `550` alebo `551`; pre ovládania jednotlivých rozhraní vstupných panelov použite príslušný kód z tabuľky ATT2–ATT4.

Diaľkové ovládanie z externého telefónu cez CLI bez hesla

Programovanie je opísané v odsekoch 6.15 a 6.16.

1. Zavolajte na ústredňu a počkajte na tón.
2. Do 5 sekúnd vytočte `* relé režim # `. Hodnoty vyberte podľa tabuliek.

Hodnota relé	Význam
1	Základné relé
2-3-4	Príslušné tri ovládacie funkcie rozhraní vstupných panelov

Hodnota režimu	Význam
1	Vypnutie ovládania
2	Trvalé zapnutie ovládania
3	Dočasná aktivácia na 800ms
4	Dočasná aktivácia na 1600ms

Ďalšie ovládacie príkazy možno zadať do 10 sekúnd. Ak ich nezadáte, hovor sa ukončí.

6.4 Druhé volanie zo vstupného panela

Druhé volanie možno zabezpečiť pripojením druhého volacieho obvodu vstupného panela k svorkám CA2/6 na doske 4+N alebo k svorkám 1/2B na doske 1+N.

6.5 Tretie volanie zo vstupného panela

Tretie volanie možno zabezpečiť pripojením ďalšieho volacieho obvodu vstupného panela k svorkám CA3/6 na doske 4+N alebo k svorkám 1/2C na doske 1+N.

6.6 Aktivácia relé podľa CLI

Táto funkcia umožňuje aktivovať relé ATT1 na základnej doske po rozpoznaní identifikácie volajúceho CLI na externej linke. Na aktiváciu možno povoliť najviac 10 telefónnych čísel.

Volanie z niektorého uloženého čísla na naprogramovanú externú linku aktivuje relé ATT1. Funkciu možno nastaviť aj pre viac externých liniek.

Funkcia je dostupná so zapnutou aj vypnutou službou DISA.

i Na používanie tejto funkcie je potrebné mať u telefónneho operátora aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Vyžaduje sa naprogramovanie konfigurácie externých liniek, tabuľky čísel na aktiváciu relé a prevádzkového režimu ovládacích relé.

Telefónne čísla na aktiváciu podľa CLI naprogramujte podľa odseku 6.17 „Programovanie tabuliek čísel na aktiváciu relé“.

Na povolenie funkcie na príslušnej externej linke naprogramujte parameter 45X, položku H, podľa odseku 4.1 „Konfigurácia liniek v časovanom režime“.

Časovaný režim relé ATT1 naprogramujte podľa odseku 10.1 „Programovanie prevádzkového režimu ovládacích relé“.

UŽÍVATEĽ

07 Prevádzka pri výpadku napájania

Počas výpadku napájania nie sú funkcie ústredne dostupné.

Na troch analógových linkách PSTN, ak sú osadené, možno naďalej uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom klapiek 41, 42 a 43.

Údaje zostávajú uložené vo vnútornej pamäti ústredne, takže nastavenia sa zachovajú. Relé ovládacieho výstupu sa vráti do vypnutého stavu.

Po obnovení napájania sa obnovia všetky údaje a ústredňa sa vráti do bežnej prevádzky.

Na zachovanie všetkých funkcií ústredne PABX aj pri výpadku napájania trvajúcom niekoľko minút sa odporúča nainštalovať záložný zdroj UPS.

Pri výbere vhodného typu UPS sa obráťte na najbližšie stredisko technickej podpory. Nainštalujte UPS so sínusovým priebehom výstupného napätia a výkonom najmenej 200 W alebo 400 VA.

Číslovací plán a skrátené kódy

Kód	Funkcia alebo služba
0	Obsadenie verejnej linky
2	Vstup do hovoru
9	Prepínanie medzi hovormi
30	Rezervácia pri obsadení
31	Zaparkovanie a obnovenie hovoru
33	Impulz Flash na verejnej linke
34	Spojenie so vstupným panelom
35	Otvorenie dverí, z ktorých prichádza volanie
36	Volanie na recepciu CCC
37	Akčný člen 4
38	Prevzatie hovoru
39	+000 až 099 (alebo ukončenie znakom #): vyvolanie čísla z telefónneho zoznamu
40	Všeobecné volanie
41	Pobočka 1
42	Pobočka 2
43	Pobočka 3
44	Pobočka 4
45	Pobočka 5
46	Pobočka 6
47	Pobočka 7
48	Pobočka 8
49	Pobočka 9
50	Pobočka 10
51	Pobočka 11
52	Pobočka 12

Kód	Funkcia alebo služba
55	Akčný člen 1
78	Konferenčný hovor
80	Obsadenie voľnej súkromnej linky
81	Obsadenie prvej verejnej linky PSNT
82	Obsadenie druhej verejnej linky PSNT
83	Obsadenie tretej verejnej linky PSNT
320	Vypnutie funkcie Nerušiť
321	Zapnutie funkcie Nerušiť
322	+n 14-krát: nastavenie funkcie Nerušiť
323	+ext: zapnutie a používanie monitorovania miestnosti
324	+hh mm: zapnutie budíka; +99: vypnutie; +40: zistenie nastavenia budíka
325	+ext: časované presmerovanie
326	+ext: okamžité presmerovanie
327	+ext: presmerovanie pri obsadení
328	Hlásenie cez externý zosilňovač, po kóde nasleduje číslo ch.gen. Hlásenie cez reproduktor telefónu, po kóde nasleduje ext
351	Relé otvorenia dverí 1 // ATT2
352	Relé otvorenia dverí 2 // ATT3
353	Relé otvorenia dverí 3 // ATT4
731	Skupina volania 1
732	Skupina volania 2
733	Skupina volania 3
734	Skupina volania 4
735	Skupina volania 5
736	Skupina volania 6
737	Skupina volania 7
#610	Manuálne presmerovanie na externú linku (premostenie)
#615	Kód na dočasné prekonanie obmedzení triedy

Kód	Funkcia alebo služba
#620	Vypnutie spätného volania hlasovej schránky
#621	Zapnutie spätného volania hlasovej schránky + kód linky
#622	Zistenie stavu spätného volania hlasovej schránky
#623	Vypnutie nočnej prevádzky, ak je povolený skrátený kód
#624	Zapnutie nočnej prevádzky, ak je povolený skrátený kód
#625	Kontrola nočnej prevádzky
#627	Nasleduj ma
#628	Zistenie stavu nočnej prevádzky ústredne
#630	Vypnutie presmerovania volaní zo vstupného panelu
#631	Zapnutie presmerovania volaní zo vstupného panelu + kód linky
#632	Zistenie stavu presmerovania volaní zo vstupného panelu
#641	Prevzatie hovoru zo záznamníka alebo faxu
#650	Zistenie času
#660	Vypnutie presmerovania hovoru
#661	Zapnutie presmerovania hovoru + kód linky
#662	Zistenie stavu presmerovania hovoru
#670	Zapnutie presmerovania na externú linku
#671	Zapnutie externého presmerovania + kód linky
#672	Zistenie stavu presmerovania na externú linku
#792	Spätné volanie
#900	Testovací režim
#901	Testovací režim relé

9.1 Tóny v pobočkách

Tón	Časovanie	Význam
Oznamovací tón	Trvalý dvojtónový signál	Ústredňa je pripravená na voľbu
Oznamovací tón 2	2000ms/200ms/200ms/200ms	Je zapnutá služba nasleduj ma, Nerušiť alebo presmerovanie
Presmerovanie hovoru	1000ms/4000ms	Hovor je presmerovaný na požadovanú pobočku
Obsadzovací tón	500ms/500ms	Pobočka je obsadená
Odmietací tón	100ms/100ms	Slúchadlo pobočky je zdvihnuté, voľba sa oneskorila alebo bol prístup odmietnutý
Nedostupnosť alebo preťaženie	200ms/200ms	Hardvérové prostriedky nie sú dostupné
Potvrdenie	100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/1500ms	Požadovaná služba bola prijatá
Upozornenie	100ms/5000ms	Externý hovor na obsadenú pobočku
Upozornenie na volanie zo vstupného panelu 1	100ms/100ms/100ms/6000ms	Volanie zo vstupného panelu na obsadenú pobočku (zvonenie 1)
Upozornenie na volanie zo vstupného panelu 2	100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/5800ms	Volanie zo vstupného panelu na obsadenú pobočku (zvonenie 2)
Upozornenie na volanie zo vstupného panelu 3	100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/5600ms	Volanie zo vstupného panelu na obsadenú pobočku (zvonenie 3)
Vstup do hovoru	200ms/200ms/200ms/1400ms	Do hovoru vstúpila oprávnená pobočka
Podržanie hovoru	200ms/200ms/200ms/3400ms	Hovor pobočky bol podržaný
Konferenčný hovor	200ms/9800ms	Prebieha konferenčný hovor

9.2 Časovanie zvonenia a signalizácie

Volanie alebo signalizácia	Časovanie
Vnútorné volanie	600ms/250ms/250ms/2900ms
Externé volanie	1000ms/4000ms
Spätné volanie podržaného hovoru	1000ms/4000ms
Všeobecné volanie	600ms/250ms/250ms/2900ms
Externé presmerovanie	1000ms/4000ms
Zvonenie vstupného panelu 1	250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/3100ms
Zvonenie vstupného panelu 2	250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/2350ms
Zvonenie vstupného panelu 3	250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/500ms/250ms/1600ms
Rezervácia	250ms/250ms/250ms/250ms/250ms/3900ms

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1372-015G, DS1372-014A, DS1372-019A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1372-015G, DS1372-014A, DS1372-019A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.