REF. 201363/5

Náhradný štandardný telefón
pre OPERA 8

Návod na používanie štandardného telefónu 201363/5 pre ústredňu OPERA 8 – popis, tlačidlá, LED a postupy pre hovory, presmerovanie, parkovanie, konferenciu a ďalšie funkcie.



OPERA 8 | Štandardný telefón | Handsfree

Pre koho
Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre
Ref. 201363/5.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1363-006, DS1363-001A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01 Tabuľka kódov voľby technik

TECHNIK

01 Tabuľka kódov voľby

1.1 Kódy funkcií

Funkcia	Kód
Ľubovoľná externá telefónna linka	0
Ľubovoľný prístup SIP (VoIP)	*00
Obsadenie telefónnej linky (analógová, ISDN) 1 až 8	*91 až *98
Obsadenie prístupu SIP (VoIP) 1 až 10	*901 až *910
Volanie používateľa (prípojky)	číslo používateľa (napr. 11 – 34)
Skupiny 80 až 88	80 až 88
Skupina/používateľ operátor	9
Prístup k oznamom POA (automatická recepcia)	700 – 799
Presmerovanie hovorov používateľa	*21* ‹cieľ› # príklady cieľa: číslo používateľa (11 – 34), odkazová schránka (Voice Mail) (*99), externé číslo na ľubovoľnej linke (0 xxxxxxx), externé číslo na linke 1 (*91 xxxxxxxxxx), skupina (80 – 88), skupina operátor (9), číslo spoločného telefónneho zoznamu (*4000 – *4199), číslo osobného telefónneho zoznamu (*800 – *849), automatická recepcia (700 – 799), používateľ v sieti (číslo používateľa v sieti)
Zrušenie presmerovania hovorov používateľa	#21#
Presmerovanie hovorov skupiny	Ak hlavný: *21* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› # Ak vedľajší: *21* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * ‹PIN skupiny› #
Zrušenie presmerovania hovorov skupiny	Ak hlavný: #21* ‹číslo skupiny› # Ak vedľajší: #21* ‹číslo skupiny› * ‹PIN skupiny› #
Skrytie vlastného CLI	*30#
Zobrazenie vlastného CLI	*31#
Skrátené kódy spoločného telefónneho zoznamu	*4000 až *4199
Skrátené kódy osobného telefónneho zoznamu	*800 až *849
Opakovaná voľba posledného externého čísla	*5

Funkcia	Kód
Presmerovanie hovoru pri neprijatí hovoru používateľom	*61* ‹cieľ› #
Presmerovanie hovoru pri neprijatí hovoru používateľom s časovačom	*61* ‹cieľ› * ‹časovač› #
Zrušenie presmerovania hovoru pri neprijatí hovoru používateľom	#61#
Presmerovanie hovoru skupiny pri neprijatí hovoru	Ak hlavný: *61* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * # Ak vedľajší: *61* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * * ‹PIN skupiny› #
Presmerovanie hovoru skupiny pri neprijatí hovoru s časovačom	Ak hlavný: *61* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * ‹časovač› # Ak vedľajší: *61* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * ‹časovač› * ‹PIN skupiny› #
Zrušenie presmerovania hovoru skupiny pri neprijatí hovoru	Ak hlavný: #61* ‹číslo skupiny› # Ak vedľajší: #61* ‹číslo skupiny› * ‹PIN skupiny› #
Funkcia „spätné volanie“ pri obsadenom používateľovi (prípojke)	5
Aktivácia funkcie Nerušiť (DND)	*62#
Zrušenie funkcie Nerušiť (DND)	#62#
Opustenie skupiny	*62* ‹číslo skupiny (80 – 88)› #
Vstup do skupiny	#62* ‹číslo skupiny (80 – 88)› #
Nastavenie funkcie budíka (HH = hodiny, MM = minúty)	*641* HHMM #
Vypnutie funkcie budíka	#641#
Presmerovanie hovoru používateľa pri obsadenej linke	*67* ‹cieľ› #
Zrušenie presmerovania hovoru používateľa pri obsadenej linke	#67#
Presmerovanie hovoru skupiny pri obsadenej linke	Ak hlavný: *67* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› # Ak vedľajší: *67* ‹číslo skupiny› * ‹cieľ› * ‹PIN skupiny› #
Zrušenie presmerovania hovoru skupiny pri obsadenej linke	Ak hlavný: #67* ‹číslo skupiny› # Ak vedľajší: #67* ‹číslo skupiny› * ‹PIN skupiny› #
Aktivácia PIN roamingu	*68* ‹účet roamingu› * ‹PIN roamingu› #
Deaktivácia PIN roamingu	#68#
Prijatie hovoru / prevzatie hovoru	*71 ‹číslo používateľa›
Obsadenie univerzálnej linky	*710

Funkcia	Kód
Explicitné prepojenie hovoru (s oznamovacím tónom a dvoma pridržanými hovormi)	*72
Konferencia (s oznamovacím tónom a dvoma podržanými hovormi)	*73
Prístup k mostu Meet-me Conference	6900 – 6901
Parkovanie / zrušenie parkovania hovoru	*74
Prevzatie hovoru zaparkovaného interným používateľom	*75 <číslo používateľa>
Prijatie hovoru v univerzálnom režime Paging (oznam)	*76*
Prijatie hovoru v Paging (oznam) z prípojky, ktorá nebola volaná v Paging	*76 <číslo používateľa volaného v Paging>
Priamy Paging (oznam)	*77 <číslo používateľa>
Univerzálny Paging (oznam)	*77*
Interkom (vynútená odpoveď v bezslúchadlovom režime na telefóne systému)	#77 <číslo používateľa>
Kód otvorenia dverí (relé systému)	*78
Funkcia vstupu do hovoru (pri tóne obsadenej linky)	*79
Prístup k odkazovej schránke (Voice Mail)	*99
Pripojenie k odkazovej schránke (Voice Mail) používateľa	#99 <číslo používateľa>
Pripojenie k odkazovej schránke (Voice Mail) používateľa (bez vypočutia uvítacej správy)	#98 <číslo používateľa>
Prepojenie hovoru do odkazovej schránky (Voice Mail), kým telefón zvoní	#99
Priamy prístup k používateľovi pri prijatí hovoru cez funkciu automatická recepcia	* + číslo používateľa

Funkcia	Kód
Priamy prístup k odkazovej schránke používateľa pri prijatí hovoru cez automatickú recepciu	# + číslo používateľa
Prístup k nastaveniam odkazovej schránky (ak sa stlačí počas vypočutia uvítacej správy)	#

1.2 Možnosti programovania používateľa

Možnosť programovania používateľa	Kód
Naprogramovanie externého čísla do osobného telefónneho zoznamu	** ‹800 až 819› * ‹externé číslo› #
Zmazanie čísla z osobného telefónneho zoznamu	# ‹800 až 819› #
Aktivácia režimu (režimy 1 až 5)	*07* ‹režim hovoru› #
Nastavenie PIN používateľa	*70** NOVÝ PIN * NOVÝ PIN #
Zmazanie PIN používateľa	*70* AKTUÁLNY PIN #
Zmena PIN používateľa	*70* AKTUÁLNY PIN * NOVÝ PIN * NOVÝ PIN #
Prístup k programovaniu systému	**** ####
Zobrazenie IP adresy systému	**01#
Nastavenie IP adresy systému	**01* xxx * xxx * xxx * xxx #
Zobrazenie masky podsiete systému	**02#
Nastavenie masky podsiete systému	**02* xxx * xxx * xxx * xxx #
Zobrazenie adresy brány	**03#
Nastavenie adresy brány	**03* xxx * xxx * xxx * xxx #

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1363-006, DS1363-001A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1363-006, DS1363-001A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.