REF. 925/612 · 2 STĹPCE

Čelný panel 925
pre farebnú kameru

Návod na montáž čelného panelu s farebnou kamerou CCD do tlačidlového panelu 925 vrátane zapojenia a otočenia mriežky.

Kamera CCD | Panel 925 | Montáž



Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 925/612. Rovnaký návod platí aj pre 925/611.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS725-012A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž panelu s kamerou CCD technik

TECHNIK

01 Montáž panelu s kamerou CCD

1.1 Postup montáže

1. Spojte inštalačnú krabicu panelu s kamerou s krabicou tlačidlového panelu pomocou bielych dištančných podložiek (dodávajú sa s kamerou). Pri kombinácii tlačidlových panelov spojte ich inštalačné krabice pomocou čiernych dištančných podložiek dodávaných s 2 radmi bez bezslúchadlového modulu (obrázky 1 a 2).
2. Zamurujte spojené inštalačné krabice v rovine s múrom (alebo mierne zapustené) tak, aby horná hrana inštalačnej krabice kamerového modulu bola 1,55 ÷ 1,60 m od zeme (obrázky 1 a 2).
3. Dbajte, aby prepojovacie vodiče prechádzali vyznačenými priestormi.
4. Po zamurovaní inštalačných krabíc namontujte držiak „A“ dodanými skrutkami „B“. Pozrite montážny výkres a obrázok 3, na ktorom je detail montáže. Ak boli krabice namontované na nerovný múr alebo na panely, 4 skrutkami „C“ nastavte držiak „A“ tak, aby dokonale priliehal v rovine k múru. Tak zachováte dokonale rovnú podpornú plochu.
5. Namontujte rám tlačidiel tlačidlového panelu na inštalačnú krabicu a dbajte na správne zaistenie jazýčkov „D“ (obrázok 3).

! **Upozornenie!** Bezslúchadlový modul musí byť umiestnený hore.

1. Zasuňte napájací konektor do kamery.
2. Pripevnite kameru Ref. 725/640 k jednotke skrutkami „V“ (obrázok 4).
3. Namontujte rám panelu s kamerou a dbajte na správne zaistenie jazýčkov „D“ v držiaku „A“, ako je uvedené v bode 5. Na pripevnenie panelu s kamerou použite špeciálne skrutky s tromi otvormi „V“. Tieto skrutky sa dodávajú so skrutkovačom „U“ (obrázok 4).
4. Zapojte vodiče na svorkovnicu panelu s kamerou.
5. Ak má byť mriežka umiestnená hore:

- odoberte pružinu „M“,
- vypáčte mriežku „G“ skrutkovačom na vyznačených miestach,
- otočte mriežku (hore – dole),
- vykonajte opačný postup (obrázok 5).

1. Po zapojení tlačidlového panelu (bezslúchadlový modul, žiarovky, tlačidlá) upevnite čelné časti tlačidlového panelu a panelu s kamerou (obrázok 6).

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS725-012A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS725-012A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.