NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1039/1

# Aplikácia Call2U

## pre systém IperVoice (video server 1039/1)

Návod na používanie aplikácie Call2U, ktorá preposiela hovory z videotelefónneho systému IperVoice na mobilné zariadenie, umožňuje otvárať dvere a bránu a volať na recepciu.



Call2U | IperVoice | Android a iOS

**Pre koho**

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

**Platí pre**

Ref. 1039/1.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa s aplikáciou | užívateľ |
| 02 | Nastavenia aplikácie | užívateľ |
| 03 | Hovor a volanie na recepciu | užívateľ |
| 04 | Kontrolky servera | užívateľ |
| 05 | Rýchly prehľad | užívateľ |

UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa s aplikáciou

Aplikácia **Call2U** umožňuje presmerovať hovory prijaté na videotelefónnom systéme **IperVoice** na vlastné mobilné zariadenie. Cez aplikáciu môžete otvárať dvere a bránu, prijímať hovory a volať na recepciu.

! **Upozornenie!** Pre správnu funkciu zariadenia musí mať systém IperVoice firmvér vo verzii 5.5.0-29 alebo vyššej.

i Volanie na recepciu je možné len vtedy, ak ste pripojení k vlastnej domácej sieti WiFi a vo vašom byte je nainštalovaný Home Gateway (režim Indoor). Všetky ostatné funkcie sú dostupné vždy (režim Outdoor).


## 1.1 Inštalácia aplikácie

Systémové požiadavky: Android 3.2 alebo novší, iOS 6.0 alebo novší.

1. Na svojom zariadení otvorte Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a vyhľadajte „Call2U“.
2. Aplikáciu bezplatne stiahnite a nainštalujte.
3. Aplikáciu spustíte stlačením ikony Call2U.

## 1.2 Hlavná obrazovka

Po otvorení aplikácie sa zobrazí hlavná obrazovka.




- **Ikona stavu** – ukazuje, aké účty sú zadané:
- **Indoor** – boli zadané údaje pre účet Indoor,
- **Outdoor** – boli zadané údaje pre účet Outdoor,
- **Indoor & Outdoor** – boli zadané údaje pre oba účty.

Červená alebo zelená bodka vedľa ikony stavu znamená, že nastavené účty sú správne pripojené.

- **Info** – otvorí stránku s informáciami o aplikácii.
- **Volanie na recepciu** – ikona je dostupná len vtedy, ak je aplikácia pripojená v režime Indoor alebo Indoor & Outdoor.
- **Nastavenia** – otvorí stránku nastavení.

### 1.3 Informácie o aplikácii

Na obrazovke Info nájdete verziu aplikácie a odkaz na webovú stránku http://www.urmet.com.

# 02 UŽÍVATEĽ Nastavenia aplikácie

### 2.1 Stránka Nastavenia

Na stránke **Nastavenia** zadáte prístupové údaje účtov a ďalšie parametre aplikácie:

- **Indoor SIP account** – účet pre režim Indoor,
- **Outdoor SIP account** – účet pre režim Outdoor,
- **Opening codes** (kódy otvárania) – **Gate** (brána): ponechajte hodnotu **2**; **Door** (dvere): ponechajte hodnotu **1**,

- **Indoor WiFi SSID** – názov vašej domácej siete WiFi,
- **Operator identity** – identita recepcie, na ktorú sa volá,
- **Exit** – ukončenie aplikácie (iba Android).

Identitu zadávate v tvare používateľ@doména.

> i Pri názve domácej siete WiFi (SSID) rozlišujte veľké a malé písmená. Ak názov nezodpovedá presne, ikona volania na recepciu sa nezobrazí.

Do poľa identity recepcie môžete zadať aj kód **Switchboard** – volanie potom pôjde na všetky oprávnené recepcie.

### 2.2 Wizard (sprievodca)

#### Prihlásenie do účtu Urmet SIP

Pri prihlásení do účtu **Urmet SIP** zadajte používateľské meno bez časti @sip.urmet.com a heslo.

#### Registrácia

Nový účet vytvoríte registráciou na stránke **sip.urmet.com**. Účet sa aktivuje odkazom na validáciu, ktorý vám príde e-mailom.

Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo a nesmie obsahovať používateľské meno.

#### Správa účtu


V sprievodcovi môžete spravovať svoj účet:

- zabudnuté používateľské meno alebo heslo (nové heslo),
- zmena hesla,
- zmena e-mailu,
- **Restore purchase** (obnovenie nákupu) – iba na iOS.

## 03 UŽÍVATEĽ Hovor a volanie na recepciu

### 3.1 Prijatie hovoru


V závislosti od konfigurácie systému môže byť pri prichádzajúcom hovore zobrazený náhľad videa, alebo nie.




Ak video nie je k dispozícii, zobrazí sa tlačidlo **View camera**, ktorým aktivujete príjem obrazu. Na obraze sa zobrazí aj názov volajúceho zariadenia.

- Hovor **prijmete** potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.
- Hovor **odmietnete** potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.

## 3.2 Počas hovoru




- **Mute** – zapnutie alebo vypnutie zvuku počas hovoru.
- **Open gate** – otvorenie brány.
- **Open Door** – otvorenie hlavných dverí.

- **End** – ukončenie hovoru.

### 3.3 Volanie na recepciu

Ak je aplikácia pripojená v režime Indoor alebo Indoor & Outdoor, zavoláte na recepciu dotykom na príslušnú ikonu na hlavnej obrazovke. Číslo, na ktoré sa volá, sa nastavuje v časti Nastavenia.

UŽÍVATEĽ

# 04 Kontrolky servera

Server IperVoice 1039/1 signalizuje svoj stav kontrolkami.

### 4.1 Kontrolka napájania (tlačidlo On/Off)

| Stav | Význam |
|---|---|
| Svieti zelená | Server je napájaný a beží |
| Svieti oranžová | Server je napájaný, ale nebeží |
| Nesvieti | Server nie je napájaný |

### 4.2 Kontrolka portu LAN

| Stav | Význam |
|---|---|
| Bliká zelená | Prebieha dátový prenos |
| Nesvieti | Žiadny dátový prenos |

### 4.3 Rýchlosť pripojenia

| Stav | Význam |
|---|---|
| Svieti zelená | 1 Gbit/s |
| Svieti jantárová | 100 Mbit/s |
| Nesvieti | Bez pripojenia |

UŽÍVATEĽ

# 05 Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| prijať hovor | potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava |
| odmietnuť hovor | potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava |
| zobraziť obraz, ak chýba | dotknúť sa **View camera** |
| otvoriť dvere | počas hovoru **Open Door** |
| otvoriť bránu | počas hovoru **Open gate** |
| vypnúť / zapnúť zvuk | počas hovoru **Mute** |
| ukončiť hovor | **End** |
| zavolať na recepciu | ikona Volanie na recepciu (Indoor alebo Indoor & Outdoor) |
| zistiť verziu aplikácie | ikona Info |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.