
REF. 1042/15

Modul s displejom EASY2WIRE

Inštalačný návod modulu s displejom EASY2WIRE Ref. 1042/15 – funkcie, elektrické parametre a inštalácia.

Displej | EASY2WIRE | 1042/15



Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1042/15.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1042-004. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis modulu	technik
02	Inštalácia	technik

TECHNIK

01 Popis modulu

1.1 Funkcie

Modul s displejom poskytuje tieto funkcie:

- zobrazenie volacích kódov odoslaných volacím modulom Ref. 1042/10,
- podsvietenie klávesnice volacieho modulu Ref. 1042/10,
- rozšírenie kódov otvárania dverí volacieho modulu Ref. 1042/10 z 8 na 264,
- predpripravený na umiestnenie modulu na otváranie dverí s časovými pásmami Ref. 1042/82.

i Ďalšie informácie nájdete v návode volacieho modulu Ref. 1042/10.


1.2 Elektrické parametre

Napájacie napätie	**13 ÷ 15,75 V DC**	Maximálny odber	**< 200 mA pri 15,75 V**


TECHNIK

02 Inštalácia

! **Upozornenie!** Pred inštaláciou modulu s displejom vypnite napájanie volacieho modulu Ref. 1042/10.



Obr. 1 Inštalácia modulu s displejom



Obr. 2 Zapojenie modulu s displejom (Ref.)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1042-004. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1042-004. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.