REF. 1122/62

Prídavný slúchadlový telefón

pre súpravu 2-drôt 1122/61

Návod na inštaláciu a používanie prídavného bezslúchadlového telefónu 1122/62 pre 2-drôtovú súpravu 1122/61 – konfigurácia, zapojenie, vzdialenosti a technické parametre.



Prídavný telefón | 2-drôt | 4-vodičové zapojenie

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1122/62.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1122-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Zvonenie	užívateľ
04	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom

Prídavný bezslúchadlový telefón **1122/62** pracuje paralelne s bezslúchadlovým telefónom zo súpravy 2-drôt **1122/61** (4-vodičové zapojenie). Cez vstupný panel s ním môžete prijať hovor, otvoriť dvere a bránu a nastaviť hlasitosť i melódiu zvonenia.

Nastavenie telefónu ako hlavného alebo vedľajšieho (prepojky), režim hovoru (DIP prepínač 1) a oneskorenie zvonenia (DIP prepínač 2) nastavuje technik pri inštalácii (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Ovládacie prvky



Obr. 1 Predná strana bezslúchadlového telefónu

1	Prepínač hlasitosti zvonenia	2	Tlačidlo otvárania dverí
3	LED signalizujúca otvorené dvere (iba ak to nastavenie systému umožňuje)	4	Tlačidlo otvárania brány
5	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku	6	LED stavu zvuku

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

Tlačidlom zapnutia/vypnutia zvuku (5) zapnete a vypnete zvuk. Ako presne tlačidlo pracuje, závisí od nastavenia technika:

- **handsfree** (výrobné nastavenie): stlačením zvuk zapnete, ďalším stlačením ho vypnete,
- **push-to-talk**: tlačidlo držte stlačené po celý čas rozhovoru; po uvoľnení tlačidla sa spojenie preruší.

2.2 Otvorenie dverí a brány


- **Dvere:** stlačte tlačidlo otvárania dverí (2).
- **Brána:** stlačte tlačidlo otvárania brány (4).

UŽÍVATEĽ

03 Zvonenie

3.1 Hlasitosť zvonenia

Hlasitosť zvonenia nastavíte prepínačom (1) na prednej strane. Od maximálnej hlasitosti (MAX) po minimálnu (MIN); v polohe MUTE telefón nezvoní.




Obr. 2 Nastavenie hlasitosti zvonenia

3.2 Výber melódie zvonenia

Melódiu zvonenia vyberiete v pokoji systému takto:

1. Súčasne podržte jednu sekundu stlačené tlačidlo otvárania dverí a tlačidlo otvárania brány. Bezslúchadlový telefón prehrá aktuálne nastavenú melódiu.
2. Pri stlačenom tlačidle otvárania brány uvoľnite a znovu stlačte tlačidlo otvárania dverí a počkajte na ďalšiu melódiu.
3. Obe tlačidlá uvoľnite, keď zaznie požadovaná melódia.



Obr. 3 Výber melódie zvonenia

Upozornenie! Ak tlačidlá nestlačíte súčasne, môže dôjsť k nechcenému otvoreniu dverí.

UŽÍVATEĽ

04 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Stav	Význam
LED stavu zvuku (6)	nesvieti	Systém je v pokoji.
LED stavu zvuku (6)	svieti	Zvuk je zapnutý (prebieha hovor).
LED stavu zvuku (6)	pomaly bliká	Prichádzajúci hovor.
LED stavu zvuku (6)	rýchlo bliká	Systém je obsadený (iný bezslúchadlový telefón komunikuje so vstupným panelom).
LED otvorených dverí (3)	—	Signalizuje otvorené dvere (iba ak to nastavenie systému umožňuje).

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť / vypnúť zvuk	stlačiť tlačidlo zvuku (5); pri push-to-talk ho držať počas rozhovoru
otvoriť dvere	stlačiť tlačidlo otvárania dverí (2)
otvoriť bránu	stlačiť tlačidlo otvárania brány (4)
zmeniť hlasitosť zvonenia	prepínač hlasitosti (1)
vypnúť zvonenie	prepínač hlasitosti (1) do polohy MUTE
zmeniť melódiu zvonenia	v pokoji súčasne podržať tlačidlá dverí (2) a brány (4) na 1 s, potom postupovať podľa kapitoly Výber melódie zvonenia

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1122-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1122-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.