REF. 1183/4

Slúchadlový telefón 2VOICE BASIC

Ref. 1183/4

Inštalačný návod slúchadlového telefónu 2VOICE BASIC Ref. 1183/4 – zapojenie, DIP prepínače, nastavenie hlasitosti zvonenia, funkcie tlačidiel a programovanie.

2Voice | Slúchadlový telefón | Basic



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika, kapitoly 2–7 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1183/4.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-022. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
03	Dvere, brána a interkom	užívateľ
04	Hlasitosť zvonenia	užívateľ
05	Režim programovania	užívateľ
06	Likvidácia	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Telefón 2VOICE BASIC Ref. 1183/4




Obr. 1 Svorky, DIP prepínače a inštalácia telefónu

Pri poškodení, úprave alebo údržbe zariadení systému (napájací zdroj a pod.) sa obráťte na odborných technikov.

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v systémovom návode.


1.2 Nastavenie hlasitosti zvonenia

Páčkou môžete nastaviť hlasitosť zvonenia.



Obr. 2 Páčka hlasitosti zvonenia – maximum, minimum, stlmenie (MUTE)

1.3 Obnovenie výrobných nastavení



Obr. 3 Obnovenie výrobných nastavení v režime programovania

Na obnovenie výrobných parametrov zariadenia po vstupe do režimu programovania podržte tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd, potom podržte tlačidlá dlhšie ako 3 sekundy. Systém dvakrát dlho pípne na potvrdenie príkazu a opustí režim programovania.

02 UŽÍVATEĽ Zoznámte sa s telefónom

Telefón **2VOICE BASIC** (Ref. 1183/4) je základný telefón pre systém **2Voice**. Slúchadlom prijímate hovor od vstupného panela a tlačidlami otvárate dvere a bránu.

2.1 Ovládacie prvky

- **Dvere** – otvorenie dverí
- **Brána** ● – otvorenie brány, pri zdvihnutom slúchadle interkom 1
- Tlačidlo ● – vstup do režimu programovania a jeho opustenie
- **Páčka hlasitosti zvonenia** – nastavenie hlasitosti zvonenia alebo jeho stlmenie

i Pri poškodení, úprave alebo údržbe zariadení systému (napájací zdroj a pod.) sa obráťte na odborných technikov. Nastavenie DIP prepínačov a inštaláciu robí technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

03 Dvere, brána a interkom


3.1 Funkcie tlačidiel podľa stavu

Tlačidlo	Pokoj, zavesený	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Pokoj, zdvihnutý
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí
	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)

UŽÍVATEĽ

04 Hlasitosť zvonenia

Páčkou na telefóne nastavíte hlasitosť zvonenia: maximum (**MAX**), minimum (**MIN**) alebo stlmenie zvonenia (**MUTE**).



Obr. 4 Páčka hlasitosti zvonenia

UŽÍVATEĽ

05 Režim programovania

Režim programovania je dostupný iba vtedy, keď je telefón v pokoji a zavesený.

- Na vstup do režimu programovania alebo jeho opustenie podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 sekúnd.
- Systém v každom prípade opustí režim programovania po 10 minútach a uloží zmenené parametre.

Obnovenie výrobných nastavení v režime programovania robí technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

06 Likvidácia

6.1 Smernica 2012/19/EÚ (OEEZ)

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku alebo jeho obale znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Vašou povinnosťou je odovzdať vyradené zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vyradeného zariadenia pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečuje jeho recykláciu spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Bližšie informácie o miestach na odovzdanie získate na miestnom úrade, v službe zberu domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Vyrobené v Číne

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť 🔑 (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
otvoriť bránu	stlačiť ● (v zavesenom pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
zavolať na recepciu (predvolený interkom 1)	pri zdvihnutom slúchadle stlačiť ●
zmeniť hlasitosť zvonenia alebo ho stlmiť	páčkou MAX / MIN / MUTE
vstúpiť do režimu programovania alebo ho opustiť	v pokoji so zaveseným slúchadlom podržať ● dlhšie ako 5 s

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-022. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-022. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.