REF. 1372/2

Rozšírenie AGORA 2 – 1 mestská linka

Návod na inštaláciu rozširujúcej karty pre 1 mestskú linku (Ref. 1372/2) do ústredne AGORA 2.

AGORA 2 | Mestská linka | Rozširujúca karta



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1372/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1372-002B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Inštalácia rozšírenia pre 1 mestskú linku technik

TECHNIK

01 Inštalácia rozšírenia pre 1 mestskú linku

1.1 Príprava


Upozornenie! Pred otvorením ústredne odpojte zariadenie od napájania.



Obr. 1 Karta Ref. 1372/2 a súvisiace súčasti (Ref. 1372/312, 1372/420)

1.2 Osadenie karty

1. Vložte kartu do jedného zo slotov na základnej doske vyhradených pre mestské linky. Dodržte polohu konektorov a pripojte príslušný uzemňovací vodič.
2. Kartu vložte tak, aby súčiastky boli na ľavej strane.



Obr. 2 Osadenie karty do slotu

1.3 Dokončenie

1. Zatvorte ústredňu.
2. Pripojte ústredňu k napájaniu.

i Programovanie a konfiguráciu karty nájdete v návode k ústredni (PABX).

Vyrobené vo Francúzsku.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1372-002B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1372-002B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.