
REF. 1730/102

Súprava 2 volacích tlačidiel
pre panel 1730

Návod na výmenu tlačidiel, zápis menovky a nastavenie vstupného panela 1730/102 po pridaní volacích tlačidiel.

Panel 1730 | Volacie tlačidlá | DIP prepínače



Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1730/102. Rovnaký návod platí aj pre 1730/104.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1730-026. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž súpravy tlačidiel technik

TECHNIK

01 Montáž súpravy tlačidiel

1.1 Postup výmeny tlačidiel


Postup výmeny tlačidiel je zobrazený na obrázku v jednotlivých krokoch.



Obr. 1 Postup výmeny tlačidiel

1.2 Postup zápisu menovky




Postup zápisu menovky je zobrazený na obrázku v jednotlivých krokoch.



Obr. 2 Postup zápisu menovky

1.3 Konfigurácia vstupného panela 1730/51

Nastavte DIP prepínače 5 a 6 podľa počtu pridaných tlačidiel:

	Nastavenie vstupného panela pre 1 tlačidlo		Nastavenie vstupného panela pre 2 tlačidlá
	Nastavenie vstupného panela pre 4 tlačidlá		

Obr. 3 Nastavenie vstupného panela pre 1 tlačidlo I Nastavenie vstupného panela pre 2 tlačidlá I Nastavenie vstupného panela pre 4 tlačidlá

Upozornenie! Po každej zmene DIP prepínačov vypnite napájanie a znova ho zapnite.

Informácie v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie návodu a ďalšie informácie o systéme nájdete na nasledujúcom odkaze:



Technická podpora: 011-3986712, http://www.urmet.com, assistenza@urmet.com. Vyrobené v Číne podľa špecifikácií URMET.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1730-026. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1730-026. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.