REF. 1748/22

Farebný kamerový modul SINTHESI S2 s hlasovou jednotkou a 2 tlačidlami, 5-vodičový



Návod na montáž farebného kamerového modulu Sinthesi S2 s hlasovou jednotkou a 2 tlačidlami (5-vodičový systém) – montáž, zapojenie a nastavenie.

Sinthesi S2 | 5-vodičový systém | Kamera

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1748/22.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1748-002A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž kamerového modulu technik

TECHNIK

01 Montáž kamerového modulu


1.1 Kamera so vstupným panelom, 5 vodičov




Obr. 1 Montáž kamerového modulu so vstupným panelom (5 vodičov).

1.2 Montáž rámika na držiak modulov

1. Nasaďte rámik na držiak modulov.
2. Rámik položte na držiak modulov.
3. Utiahnite skrutky B na skrutkách A.




Obr. 2 Nasadenie rámika na držiak modulov.



Obr. 3 Upevnenie rámika skrutkami.

Upozornenie! V prípade potreby vymeňte krížové skrutky za bezpečnostné skrutky (dodané s kamerou).




Obr. 4 Vloženie menoviek.

1.3 Funkcia spätnej väzby volania

Funkcia „Call feedback“ (spätná väzba volania): pri volaní z ktoréhokoľvek modulu s tlačidlami vstupný panel vygeneruje vizuálny signál (bliká LED), že sa volanie skutočne uskutočňuje.


Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Táto funkcia nie je dostupná v systémoch s volaním 12 V AC (Mod. 1130, Ranger atď.) ani vtedy, keď sú spoločné kontakty tlačidiel (G/T) oddelené.




Obr. 5 Schéma zapojenia kamerového modulu.

1.4 Montáž držiaka modulov a zapojenie


1. Namontujte držiak modulov na inštalačnú krabicu.
2. Nastavte správnu kolmosť tlačidlového panelu.
3. Namontujte moduly na držiak.
4. Otočte držiak a zapojte vodiče.
5. Nastavte hlasitosť (zvukové úrovne).
6. Nastavte smer kamery.
7. Namontujte menovky do vyberateľného predného dielu.




Obr. 6 Montáž držiaka modulov do inštalačnej krabice a nastavenie kolmosti.




Obr. 7 Montáž modulov na držiak.




Obr. 8 Otočenie držiaka a zapojenie vodičov.




Obr. 9 Nastavenie kolmosti tlačidlového panelu.



Obr. 10 Nastavenie hlasitosti (zvukových úrovní).




Obr. 11 Nastavenie smeru kamery.




Obr. 12 Vloženie menoviek do vyberateľného predného dielu.

1.5 Zorné pole kamery



Obr. 13 Horizontálne a vertikálne zorné pole kamery (rozmery v centimetroch).



Obr. 14 Zorné pole kamery – doplňujúci obrázok.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1748-002A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1748-002A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.