
REF. 201740/1

Náhradný čiernobiely monitor SIGNO

Návod k náhradnému čiernobielemu monitoru SIGNO – obrázky zapojenia a pokyny na likvidáciu.

Monitor | SIGNO | Čiernobiely



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 201740/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1740-001D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Popis a zapojenie technik


TECHNIK

01 Popis a zapojenie

Obr. 1 Označenia výrobku.



Obr. 2 Videotelefón SIGNO.



Obr. 3 Montáž a zapojenie videotelefónu.

1.1 Likvidácia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Vašou povinnosťou je odovzdať odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Separovaný zber a recyklácia zariadenia pri likvidácii pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaisťujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Bližšie informácie o miestach odovzdania odpadu získate na miestnom úrade, v službe zberu domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1740-001D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1740-001D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.