REF. 5150/500

Hlasová jednotka pre slúchadlový telefón

Nastavenie hlasitosti hlasovej jednotky Ref. 5150/500 pre slúchadlový telefón a pokyny na jej montáž.

Hlasová jednotka | Nastavenie hlasitosti



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 5150/500.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS823-003C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Popis a nastavenie technik

TECHNIK

01 Popis a nastavenie

1.1 Popis



Obr. 1 Hlasová jednotka Ref. 5150/500

Hlasová jednotka Ref. 5150/500 používa na zosilnenie smerom von aj dovnútra dva rozdielne integrované obvody a ako vysielací prvok elektretový mikrofón.

Jednotka je vybavená dvoma potenciometrami na nastavenie hlasitosti.

1.2 Nastavenie hlasitosti

Vonkajšia hlasitosť:

- Potenciometrom EXT. otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti a proti smeru na jej zníženie.

Vnútorná hlasitosť:

- Potenciometrom INT. otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti a proti smeru na jej zníženie.

1.3 Montáž

Na najlepšie využitie upevnite hlasovú jednotku vnútri tlačidlového panela tak, aby bol mikrofón za ochrannou mriežkou a nebol zakrytý čelným panelom.

i V zariadeniach s telefónmi Mod. 1130 používajte svorku 1 namiesto svorky 1A.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS823-003C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS823-003C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.