REF. 725/721

Rámik na montáž na omietku, 4 – 10 tlačidiel, 2 stĺpce

Návod na inštaláciu puzdra so strieškou pre tlačidlové panely 925 a 725 – tabuľka kompatibility a montáž na stenu alebo bránu.



Puzdro so strieškou | Panel 925 | Montáž na omietku

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 725/721. Rovnaký návod platí aj pre 725/710, 725/711, 725/722.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS725-008A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia puzdra so strieškou technik

TECHNIK


01 Inštalácia puzdra so strieškou

1.1 Prehľad modelov


Puzdro so strieškou pre tlačidlové panely Mod. 925 a Mod. 725.

Puzdro so strieškou	Tlačidlové panely Mod. 925	Tlačidlové panely Mod. 725	Počet radov	Počet tlačidiel
725/710	925/101, 925/102	725/101, 725/102	1	1, 2
725/711	925/101, 925/102, 925/103, 925/104, 925/105, 925/106, 925/107, 925/108	725/101, 725/102, 725/103, 725/104, 725/105, 725/106, 725/107, 725/108	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
725/721	925/204, 925/206, 925/208, 925/210	725/204, 725/206, 725/208, 725/210	2	4, 6, 8, 10
725/722	925/212, 925/214, 925/216, 925/218, 925/220, 925/222, 925/224	725/212, 725/214, 725/216, 725/218, 725/220, 725/222, 725/224	2	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
—	925/020, 925/022, 925/024, 925/026, 925/028	725/020, 725/022, 725/024, 725/026, 725/028	2 – bez externého reproduktorového miesta	20, 22, 24, 26, 28

1.2 Puzdro Ref. 725/711




Obr. 1 Puzdro Ref. 725/711




Obr. 2 Puzdro Ref. 725/711 – montáž

1.3 Puzdro Ref. 725/721 a 725/722



Obr. 3 Puzdro Ref. 725/721, 725/722




Obr. 4 Puzdro Ref. 725/721, 725/722 – montáž

1.4 Montáž puzdra Ref. 725/711, 725/721 a 725/722

Ak chcete upraviť výšku puzdra podľa polohy tlačidlového panela, odskrutkujte dve skrutky (A) na zadnej strane, posuňte spodnú časť puzdra a skrutky znova zaskrutkujte do vhodných otvorov. Puzdro upevnite na stenu alebo na bránu pomocou otvorov (C). Na vedenie káblov zo zadnej alebo zo spodnej strany slúžia otvory (D). Priskrutkujte prednú časť panela a krabicu upevnite vnútri puzdra pomocou priložených skrutiek v otvoroch (B).

1.5 Montáž puzdra Ref. 725/710



Obr. 5 Puzdro Ref. 725/710

Puzdro upevnite na stenu alebo na bránu pomocou otvorov (C). Na vedenie káblov zo zadnej alebo zo spodnej strany slúžia otvory (D). Priskrutkujte prednú časť panela a krabicu upevnite vnútri puzdra pomocou priložených skrutiek v otvoroch (B).

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS725-008A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS725-008A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.