
REF. 9854/55

Bzučiak 12 V AC pre systémy domových telefónov

Pokyny na inštaláciu bzučiaka 12 V AC pre systémy domových telefónov, vrátane použitia s relé boxmi.



Bzučiak | 12 V AC | Domový telefón

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 9854/55.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS9854-001A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia bzučiaka technik

TECHNIK

01 Inštalácia bzučiaka

1.1 Pokyny na inštaláciu

! **Upozornenie!** Ak sa bzučiak používa s relé boxmi Ref. 788/51 a Ref. 788/58, zapojte priložený odpor 47 Ω – 3 W paralelne k bzučiaku (svorky +/~ a -/~), aby relé správne spínalo.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS9854-001A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS9854-001A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.